

Εγχειρίδιο Χρήσης 4.ΕΡΓΑΛΕΙΑ







ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

AΛΕΙΑ	3
Δομικά στοιχεία	3
Επαναρίωμης	3
Σταθερά σημεία	4
Κατάτμητη δοκών	5
Δοκός επί δοκού	6
Σύνδεση δοκού-στύλου	8
Σπάδιμο δοκογ	9
Ενοποίηση δοκών	9
Προχαρμοιή στύλου	9
USC-WCS	10
Μοντέλο	12
Υπολογισμώσε	12
Δοκοί->Στήλοι	13
1 Μετατροπή Δοκών σε υποστυλώματα	13
2 Монтело Smith	16
3 Μοντέλο διαγωνιοι ράβδοι	17
4 Аллаг'н Rigid Offset	17
5 ΠΆΣΣΑΛΟΙ	17
Мелн	20
Σπάδιμο	20
Томн	21
Αλλαί ή φοράς	21
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΦΟΡΆΣ	21
Ενοποίηση μελών	22
ΈΝΩΣΗ ΡΆΒΔΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΎ	22
Комвоі	23
Αντικατάσταση	23
Τάγτιση	24
Τάυτιση Κόμβων Ράβδου-Επιφανειακού	24
Δέεδμευση Κόμβων Ράβδου-Επιφανειακού	24
Ενοποίηση	25
Προδιαστασιολόγηση σιδηρών	25
ΔιΆΦΟΡΑ	29
ΕΎΡΕΣΗ ΜΉΚΟΥΣ, ΓΩΝΊΑΣ	29
Εύρεση Εμβαδού, Περιμέτρου	29
Περασιά	29
Απόδοση Ιδιοτήτων	31
	ΔΟΜΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΔΟΜΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΆ ΣΗΜΕΊΑ ΚΑΤΆΤΜΗΣΗ ΔΟΚΏΝ ΔΟΚΟΣ ΕΠΙ ΔΟΚΟΥ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΚΟΥ. ΣΠΑΣΙΜΟ ΔΟΚΟΥ ΕΝΟΠΟΊΗΣΗ ΔΟΚΏΝ ΠΡΟΣΔΡΜΟΓΗ ΣΤΥΛΟΥ USC-WCS. ΜΟΝΤΈΛΟ ΔΟΚΟΙ->ΣΤΥΛΟΙ Ι ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΟΚΏΝ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΏΜΑΤΑ ΔΟΚΟΙ->ΣΤΥΛΟΙ Ι ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΟΚΏΝ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΏΜΑΤΑ ΔΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΟΝΤΈΛΟ ΔΙΑΓΏΝΙΟΙ ΡΑΒΔΟΙ ΑΛΛΑΓΗ RIGID OFFSET ΠΑΣΙΛΟΟ ΜΠΗ 3 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΓΏΝΙΟΙ ΡΑΒΔΟΙ 4 ΑΛΛΑΓΗ RIGID OFFSET ΠΑΣΙΛΟΙ. ΜΕΛΗ. ΣΠΑΣΙΜΟ. ΤΟΜΗ. ΑΛΛΑΓΗ ΒΟΡΆΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΙΔΙΟΡΙΚΙΜΣΦΟ ΦΟΡΆΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΙΔΙΟΡΙΚΙΜΣΦΟ ΦΟΡΆΣ. ΕΝΟΣΠΟΙΣΙΟΡΙΚΟΣΦΟΡΑΣ. ΕΝΟΣΗ ΡΑΒΔΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΚΌΜΒΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΙ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΑΥΤΙΣΗ <td< td=""></td<>



ΕΡΓΑΛΕΙΑ

	0-0.00	- 🕇 🖡 👘	F						test1 - S	adaPro15 32Bit		
Βασικό	ο Μοντελα	οποίηση Εμ	ιφάνιση Εργα	ιλεία Πλάκες	Φορτία	Ανάλυση	Αποτελεσ	ματα Διασ	στασιολόγηο	ση Ξυλότυποι	Πρόσθ	Ιετα
213 ×	T	11.00	-	•			T T	I	X	~	$ \leq $	L 🧹
Επαναρί- Σταθερ θμηση σημεί	οά Κατάτμηση α Δοκών	Δοκός επί Σύνδ δοκού Σ	εση Δοκού Σπάσι τύλου τ δοκο	μο Ενοποίηση Πρα ύ Δοκών α	οσαρμογή στύλου	Ορισμός	Υπολογισμός Δ	ιοκοι->Στύλοι *	Σπάσιμο	Αντικατάσταση *	Μήκος Πε Γωνίατ	ρασιά Απόδοση Ιδιοτήτων
		Δομικά	στοιχεία		L	JCS - WCS	Movi	τέλο	Μέλη	Κόμβοι	Δι	άφορα
H 4 ⁿ Evói 1. / 2. l 3. ľ 4. ľ 5. k 6. / 1.	τητα οι Δομικά JCS-Wr Μοντέλ Μέλη Κόμβοι Διάφορ	νομάζετι α στοιχεί CS Νο 	αι "ΕΡΓΑ, α οιχεία	ΛΕΙΑ" και	ι περιλ	αμβά	νει τις ε	:ξής 6 σ	ομάδε	ς εντολώ	v:	
213 RDH.M	•	T	1	-	3	80	* -	1				
Επαναρί- Σ θμηση α	ταθερά Κ σημεία	(ατάτμηση Δοκών	Δοκός επί Σ δοκού	Σύνδεση Δοι Στύλου *	κού Σπάα δοκ	σιμο Εν κού	οποίηση Ι Δοκών	Προσαρμ στύλου	ογή ν			
			Δoμ	ιικά στοιχεία	τ							

Η ομάδα εντολών "Δομικά στοιχεία" περιλαμβάνει τις εντολές που επιτρέπουν στο χρήστη να διαχειριστεί τα δομικά στοιχεία της μελέτης.

Προϋπόθεση για τη λειτουργία των εντολών "Δομικά στοιχεία", εκτός από την "Επαναρίθμηση" (που αφορά τόσο φυσικές διατομές, όσο και μέλη και κόμβους), είναι να εφαρμόζονται στα φυσικά στοιχεία της μελέτης δηλαδή, πριν από τη δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου.

1.1 Επαναρίθμηση



Εργαλείο για την επαναρίθμηση των στοιχείων της μελέτης. Επιλέξτε την εντολή και στο πλαίσιο διαλόγου,



Επαναριθμήσεις Στοιχείων 🛛 🗙	επιλέξτε την κατηγορία του στοιχείου από τη λίστα Δοκοί
Δοκοί ~ Αυτόματη ~ Αρίθμηση Από Βήμα 1 1 Ενιαία επαναρίθμηση κατά Υ-Υ Επίπεδο ΧΖ (Οροφοι)	Συνδ.Δοκοί Πεδιλοδοκοί Πέδιλα Στύλοι ΜΕΛΗ Κόμβοι και τον τύπο αρίθμησης Πληκτρολογήστε τον αρχικό αριθμό στο πεδίο "Από" και το "Βήμα". Για την "Αυτόματη" αρίθμηση, επιλέξτε σε ποια επίπεδα να εφαρμοστεί η νέα αρίθμηση.
Anó 0 - 0.00 0 ~ Σε 1 - 300.00 Level 1 ~ Apply Cancel	Για την κατηγορία "Υποστυλώματα" ενεργοποιήστε το checkbox για να λάβετε "συνεχόμενη αρίθμηση" καθ' ύψος του στύλου για τις επιλεγμένες στάθμες. Για να λάβετε τις αυτόματες τροποποιήσεις επιλέξτε "Apply", ενώ για τις "Επιλεκτικές" συνεχίστε επιλέγοντας διαδοχικά τα στοιχεία για επαναρίθμηση.

🔺 Κανένα στοιχείο δεν πρέπει να έχει αρίθμηση Ο. Αν προκύψει μηδενική αρίθμηση, θα

εμφανιστεί μήνυμα λάθους στους ελέγχους του μοντέλου Μοντέλου. Χρησιμοποιείστε την Επαναρίθμηση για να το διορθώσετε.

1.2 Σταθερά σημεία



σημεία Εντολή για να αλλάξετε τη σταθερή κορυφή στα υποστυλώματα και την σταθερή περασιά στις δοκούς.



Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε την κορυφή του στύλου που θέλετε να παραμείνει σταθερή. Η σταθερή κορυφή καθορίζει το σημείο το οποίο παραμένει σταθερό σε περιπτώσεις μαζικών αλλαγών διαστάσεων της διατομής, του υλικού κλπ. Η αρχική θέση του σταθερού σημείου στα υποστυλώματα είναι στο κέντρο βάρους τους.

Στις δοκούς επιλέγετε την εντολή και επισημαίνεται με ένα μικρό τρίγωνο η σταθερή περασιά η οποία είναι ο κεντροβαρικός άξονας. Επιλέγετε με το ποντίκι τη περασιά που θέλετε να παραμείνει σταθερή.

Η εντολή αυτή είναι πολύ χρήσιμη στη ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των κατασκευών και επιτρέπει να παραμείνουν σταθερά τα σημεία των στύλων και οι περασιές των δοκών κατά τις αυξομειώσεις των διατομών.







Τοποθετείτε μία δοκό με στύλο αρχής τον (Κ1) και στύλο τέλους τον (Κ5). Το πρόγραμμα (υπό

συνθήκες Auto Trim ανενεργό) καταλαβαίνει ότι η δοκός στηρίζεται στο (K1) και στο (K5) υποστύλωμα. Έχει όμως αγνοήσει τα ενδιάμεσα υποστυλώματα K2,K3,K4.

Για να μπορέσει να κατανοήσει ότι υπάρχουν υποστυλώματα στις δεδομένες θέσεις, επιλέγετε την εντολή *"Κατάτμηση Δοκών"* και στη συνέχεια επιλέγετε ένα οποιοδήποτε σημείο της δοκού. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει τα υποστυλώματα στις θέσεις που βρίσκονται, κόβει σε τμήματα τη δοκό και κάνει τη σύνδεση των δοκών που προκύπτουν με τα υποστυλώματα.

1.4 Δοκός επί δοκού



^{Δοκός επί} ^{δοκού} Εντολή για δημιουργία *έμμεσων στηρίξεων στις δοκούς*.

Εφαρμόζεται στα φυσικά στοιχεία των δοκών δηλαδή, πριν από τη δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου.

Επιλέγετε την εντολή και στη συνέχεια δείχνετε με το ποντίκι την πρώτη δοκό της έμμεσης στήριξης και κατόπιν τη δεύτερη δοκό.

Οι επιμέρους περιπτώσεις αναλύονται στα επόμενα παραδείγματα:



Σκοπός : δημιουργία έμμεσης στήριξη μεταξύ της δοκού 1 και Δ2.

Επιλέξτε την εντολή και μετά τις δοκούς 1 και 2. Κατά τη δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου θα δημιουργηθεί στη θέση Α ο κόμβος της έμμεσης στήριξης.





Σκοπός : δημιουργία έμμεσης στήριξη μορφής Τ.

Σχεδιάστε τις δοκούς 1 και 2. Επιλέξτε την εντολή και δείχνετε διαδοχικά τις δοκούς 1 και 2. Η σειρά δεν έχει σημασία. Στη συνέχεια και με τη δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου, θα δημιουργηθεί στη θέση Α ο κόμβος της έμμεσης στήριξης και η δοκός Δ2 θα κοπεί σε δύο τμήματα το 2a και το 2b.



Σκοπός : δημιουργία έμμεσης στήριξη μορφής Τ

Σχεδιάστε τις δοκούς 1 και 2 ούτως ώστε η δοκός 1 να καταλήγει μέχρι τον κεντροβαρικό άξονα της δοκού 2. Επιλέξτε την εντολή και δείχνετε διαδοχικά τις δοκούς 1 και 2. Η σειρά δεν έχει σημασία. Στη συνέχεια θα παρατηρήσετε ότι δημιουργείται μια απόσταση μεταξύ των δοκών 1 και 2. Έπειτα κάνετε ξανά χρήση της εντολής και ξανά δείχνετε τις δοκούς 1 και 2. Στη συνέχεια και με τη δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου, θα δημιουργηθεί στη θέση Α ο κόμβος της έμμεσης στήριξης και η δοκός 2 θα κοπεί σε δύο τμήματα το 2a και το 2b.



Σκοπός : δημιουργία έμμεσης στήριξη μορφής +.

Σχεδιάστε τις δοκούς 1 και 2 όπως φαίνονται στην εικόνα και στη συνέχεια επιλέγετε την εντολή και επιλέγετε τις δοκούς διαδοχικά ανεξαρτήτως σειράς. Κατά τη δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου δημιουργείται κόμβος στη θέση Α και οι δοκοί σπάνε σε τμήματα 1a, 1b, 2a, 2b.





Σκοπός : δημιουργία πολλαπλής έμμεσης στήριξης

Έστω ότι θέλετε να τοποθετήσετε τρεις ή περισσότερες δοκούς οι οποίες σε ένα κόμβο έμμεσης στήριξης.

Πρώτα σχηματίζετε τον κόμβο της έμμεσης στήριξης μεταξύ των δοκών 1 και 2 (σταυρός). Στη συνέχεια και αφού τοποθετήσετε τις δοκούς 3 και 4 καλείτε εκ νέου την εντολή "Δοκός επί Δοκού" και επιλέγετε με το ποντίκι διαδοχικά τις δοκούς αυτές σαν να κάναμε έμμεση στήριξη μεταξύ των δοκών αυτών.

1.5 Σύνδεση δοκού-στύλου

🕇 Σύνδεση Δοκού Στύλου

Εντολή για να συνδέσετε δοκούς με υποστυλώματα, ακόμα και όταν αυτά δεν ενώνονται φυσικά, ώστε, μετά τον υπολογισμό του μαθηματικού μοντέλου να υπάρξει η μεταξύ τους σύνδεση.

- Εφαρμόζεται στα φυσικά στοιχεία δηλαδή, πριν από τη δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου.
- Τρόπος χρήσης:

Επιλέγετε την εντολή "*Σύνδεση Δοκού - Στύλου*" και το υποστύλωμα με το οποίο θα συνδέσετε την ή τις δοκούς που επιθυμείτε.

Επιλέγετε την πρώτη δοκό που θα συνδεθεί με το υποστύλωμα (κλικάροντας σε ένα σημείο από τη μέση προς την άκρη κοντά στο στύλο), επαναλαμβάνετε επιλέγοντας με τον ίδιο τρόπο όλες τις δοκούς που θέλετε να συνδεθούν με το υποστύλωμα.

Με δεξί πλήκτρο ολοκληρώνετε τη διαδικασία.

Αν έχετε συνδέσει το άκρο μιας δοκού με ένα υποστύλωμα και προσπαθήσετε να συνδέσετε και το άλλο άκρο της με το ίδιο υποστύλωμα, το πρόγραμμα δεν θα κάνει αυτή την σύνδεση (στην αντίθετη περίπτωση θα προέκυπτε ένα μέλος με τον ίδιο κόμβο αρχής και τέλους).





Η εντολή είναι αντίστοιχη με την προηγούμενη, μόνο που η σύνδεση δεν απαιτεί την χειροκίνητη επιλογή των στοιχείων, αλλά γίνεται αυτόματα από το πρόγραμμα, που με προκαθορισμένα κριτήρια συνδέει δοκούς με στύλους του ενεργού ορόφου.

1.6 Σπάσιμο δοκου



Η εντολή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σπάσετε μία δοκό σε επιμέρους τμήματα είτε ορίζοντας τον αριθμό των τμημάτων, είτε το μήκος του κάθε τμήματος.

Εφαρμόζεται στα φυσικά στοιχεία των δοκών δηλαδή, πριν από τη δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου.

Με την κλήση της εντολής από την εργαλειοθήκη ή από το μενού, εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:

Πλήθος τμημάτων	
🗍 Μαχ μήκος (cm)	0
ок	Cancel

όπου πληκτρολογείτε το πλήθος των τμημάτων ή το μέγιστο μήκος αντίστοιχα για την κατάτμηση. "ΟΚ" και αριστερό κλικ στη δοκό.

1.7 Ενοποίηση δοκών



Η εντολή με την οποία ενοποιείτε μία δοκός που είχε "σπάσει" με προηγούμενη χρήση της εντολής "*Σπάσιμο δοκού*".

Αφού καλέσετε την εντολή από την εργαλειοθήκη ή από το μενού δείχνετε με το ποντίκι τα τμήματα της δοκού διαδοχικά αρχίζοντας πάντα από το πρώτο κομμάτι της αρχής της δοκού.

Εφαρμόζεται στα φυσικά στοιχεία των δοκών δηλαδή, πριν από τη δημιουργία του μαθηματικού μοντέλου.

1.8 Προσαρμογή στύλου

Προσαρμογή στύλου

Με την εντολή αυτή γίνεται τροποποίηση της θέσης και του σχήματος της διατομής των υποστυλωμάτων. (Η επιλογή αυτή λειτουργεί σε άμεσο συνδυασμό με τις παραμετρικές διατομές υποστυλωμάτων).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Ο τελική θέση του οριζόντιου κλάδου του Γάμα υποστυλώματος στην εικόνα πρέπει να έρθει περασιά με την λοξή ευθεία.





Καλέστε την εντολή και επιλέξτε την κορυφή που θέλετε να έρθει περασιά και που είναι αυτή που φαίνεται στην εικόνα Εικ. γ.



Η τελική μορφή του στύλου φαίνεται στην Εικ. δ.

2. USC-WCS



Η ομάδα εντολών "USC-WCS" (user system coordinates-word system coordinates) επιτρέπει τον καθορισμό απόλυτων συντεταγμένων χρήστη. Η εναλλαγή συστήματος είναι χρήσιμη όταν θέλετε να σχεδιάσετε σε άλλο επίπεδο.

Επιλέγετε αρχικά το 🌅

Ορισμός για να ορίσετε το νέο σύστημα συντεταγμένων.







3. Μοντέλο



Η ομάδα εντολών "Μοντέλο" περιλαμβάνει τις εντολές που επιτρέπουν στο χρήστη να δημιουργήσει και να διαχειριστεί το μαθηματικό μοντέλο της μελέτης.

3.1 Υπολογισμός



Με την εντολή "Υπολογισμός", το πρόγραμμα υπολογίζει και παράγει το μαθηματικό μοντέλο της μελέτης (κόμβοι και ράβδοι). Γίνεται δηλαδή αυτόματη προσομοίωση του φυσικού μοντέλου (δομικών στοιχεία: κολώνες, δοκάρια κλπ) με γραμμικά μέλη τα οποία συνδέονται με κόμβους.

Η επιλογή της εντολής ανοίγει το παράθυρο διαλόγου:

Μα	θηματικό Μο	ντέλο		×	
E	πιλογή Κανονισ	μού (Αδρα	ινειακά)		
	EC2		5	×.	
	Μετατρο	οπή κανον	EKΩΣ EC2		
			SBC		
	Υπολογισμός	; _ A	δρανειακά		
	Ο Ενημέρωση				
	Υπολογισμ Επιφανειώ των συνοι	ιός Αδραν νν με την ριακών στ	νειακών - μέθοδο οιχείων		
	ОК		Cancel		
0) Υπολογισμός) Ενημέρωση	Ο Αδρα	νειακά		

Τη πρώτη φορά που κάνετε τον υπολογισμό του μαθηματικού μοντέλου, επιλέγετε τον κανονισμό για τον υπολογισμό τον αδρανειακών και ΟΚ.

Σε περίπτωση που θέλετε να τροποποιήσετε τα ήδη υπολογισμένα αδρανειακά αλλάζοντας κανονισμό, απλά επιλέξτε τον άλλο κανονισμό και "Μετατροπή κανονισμού".

Μπορείτε να δημιουργείτε και να διαγράφετε το Μαθηματικό Μοντέλο όσες φορές θέλετε.

Η διαγραφή γίνεται μέσα από το παράθυρο Επεξεργασία Στρώσεων (βλ. Εγχ.Χρήσης ΒΑΣΙΚΟ)

Επεξεργασία Στρώσεων				×
Εργασίας Γραμμές, Κύκλοι				Επίπεδα ΧΖ - Οροφοι
Νέο Μαθηματικό Μοντέλο				Update
Αριθμός	Ορατό	Επεξεργάσιμο	Χρώμ ^	Επιλογή όλων
Πέδιλα Μεταλλικα Υπ/τα	a a	- -	12 34	Αποεπιλογή όλων
Μεταλλικές Δοκοί Πλέγμα Επιφάνειας	¤ ¤		34 7	Ορατό
Μαθηματικό Μοντέλο	Ø	e î	2	Μη ορατό
Μαθηματικό Επιφανειακό	Ø	₽	35	
Πλέγμα 3D	Ø	₽	36	Επεξεργάσιμο
Πλέγμα 2D	Ø	₽	20 🗸	
<			>	Μη Επεξεργάσιμο
Διαγραφή Δεδομένων				
Μοντέλο Συνολικά Βάσει επιπέδου Χ	Ζ Βάσει	Στρώσης 🗌 Μα	όνο Μοντέλ	OK Cancel



- Ενεργοποιήστε "Υπολογισμός" και "ΟΚ" για να δημιουργηθεί αυτόματα το μαθηματικό μοντέλο της μελέτης. Αρχικά για να δημιουργήσετε το μαθηματικό μοντέλο της μελέτης και κατόπιν για να το συμπληρώσετε με τα νέα μέλη.
- Η ίδια εντολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές θέλετε, είτε διότι διαγράψατε το ήδη υπάρχον μαθηματικό μοντέλο, είτε διότι μετά τον υπολογισμό του εισάγετε επιπλέον φυσικά μέλη στη μελέτη, κλπ.
 - Ενεργοποιήστε "Ενημέρωση" και "ΟΚ" για να ενημερώσετε το μαθηματικό μοντέλο για πιθανές τροποποιήσεις σε ήδη υπάρχοντα στοιχεία ώστε να ενημερωθούν τα αδρανειακά των διατομών (π.χ. μετατοπίσεις δοκών ή υποστυλωμάτων, γεωμετρικές αλλαγές μίας διατομής).
 - Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ο υπολογισμός του μαθηματικού μοντέλου και έχουν γίνει τροποποιήσεις στα Rigid Offsets, ενεργοποιήστε το "Αδρανειακά", ώστε ένας νέος υπολογισμός να μην επηρεάσει τις τροποποιήσεις αυτές.

Υπολογισμός Αδρανειακών -Επιφανειών με την μέθοδο των συνοριακών στοιχείων

Η ενεργοποίηση της εντολής, επιτρέπει τον υπολογισμό των αδρανειακών με τη μέθοδο των συνοριακών στοιχείων.

3.2 Δοκοί->Στύλοι



Η ομάδα εντολών "Δοκοί-> Στύλοι" περιλαμβάνει τις εντολές που επιτρέπουν στο χρήστη:

- να προσομοιώσει **τοιχία υπογείου** και
- να αλλάξει τα rigid offset των μελών.
- να εισάγει Πασσάλους

3.2.1 Μετατροπή Δοκών σε υποστυλώματα

Για την προσομοίωση των τοιχίων του υπογείου (στάθμη 0) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο "**Μετατροπή Δοκών σε υποστυλώματα** ":

- Στη στάθμη οροφής του υπογείου εισάγετε, στη θέση του τοιχίου, μια δοκό πάχους όσο το πάχος του τοιχίου.
- Επιλέγετε την εντολή " Δοκοί σε υποστυλώματα" και στο πλαίσιο διαλόγου:
 ενεργοποιείτε "Πλήθος υποστυλωμάτων" ή "Μαχ μήκος υπ/τος" και πληκτρολογείτε τον αντίστοιχο αριθμό







3) Επιλέξτε την εντολή "Βασικό">>"Αντιγραφή επιπέδου", το βέλος αλλαγής στάθμης μεταβείτε στο επίπεδο θεμελίωσης όπου επιλέγετε την εντολή " Βασικό ">>"Επικόλληση επιπέδου",

4) Επιλέξτε "Εργαλεία">>"Μοντέλο">>"Υπολογισμός";

5) Επιστρέψτε στη στάθμη 1 όπου πρέπει να ενώσετε τους νέους κόμβους με γραμμικά μέλη μεγάλης ακαμψίας, παρόμοιας με εκείνη των τοιχίων και μηδενικό ειδικό βάρος.

6) Επιλέξτε την εντολή "Μοντελοποίηση">>"Μέλος">>"Μαθηματικό" και στο πλαίσιο διαλόγου:

Γραμμικό μέλος				×	
A/A 0 Túnoç B-3d 💌	A(m^2)	0.75	Asz(m^2)	0.625	
Κόμβοιί 0 j 0	Ak(m^2)	0.75	beta	0	
Υλικό Σκυρόδεμα 💌	Ix(dm^4)	148.04534	E(GPa)	29	
Ποιότητα C20/25 💌	Iy (dm^4)	39.0625	G(GPa)	12.0833	
Απόδοση Διατομής	Δοκός (0)	5625	-(1-) ((-7)	10	2
Δοκός Διατομή Ο 25/300 Υποστυλώμα Μέλος Δοκού Μεγάλης Ακαμψίας	Διατομή Υλικό Σκυρόδεμα Ποιότητα C20/25	bw h	25 300	t t t t t t t t t t t t t t t t t t t	Καταχώρηση Επιλογή Ιnfo 0 90 30 180 270 View
Rigid Offsets (cm)	1 1 5			Ţ.	
Αρχή i Τέλος j	1 1 1		R.Offsets		
dx 0 0		c-	2		,
dy 0 0			ία 0 νεστραμμένο		
dz 0 0	Modello FEM		•		OK Cancel
				1110	

7) Επιλέξτε το πλήκτρο "Μέλος Δοκού μεγάλης ακαμψίας " Μέλος Δοκού Μεγάλης Ακαμψίας που συμπληρώνει αυτόματα το πεδίο των παραμέτρων που αφορά, διατομή 25x300, με μηδενικό ειδικό βάρος και χωρίς απόδοση διατομής.

8) Με αριστερό κλικ ενώστε τους κόμβους έναν έναν. Μπορείτε επίσης

να χρησιμοποιήσετε την επιλογή με παράθυρο 🖾 για ευκολία και ταχύτητα.

9) Μεταβείτε στη στάθμη 0 (Θεμελίωσης):

10) Επιλέξτε "Εμφάνιση">>"Διακόπτες" και απενεργοποιήστε το "Auto Trim"

•			•
•	(>	۰
	•		
•			•
۰	•	•	•



10) Επιλέξτε "Μοντελοποίηση">>"Πεδιλοδοκός" και στο πλαίσιο διαλόγου - εισάγετε τη γεωμετρία και

- απενεργοποιήστε τα 🔲 R.Offsets

11) Εισάγετε την πεδιλοδοκό από κόμβο σε κόμβο.



3.2.2 Μοντέλο Smith

Βάσει αυτής της μεθόδου, στη θέση του τοιχίου, τοποθετούνται δύο ράβδοι χιαστί ανάμεσα στα δύο υποστυλώματα, προσομοιώνοντας το ισοδύναμο τοιχίο. Η προσομοίωση με τη χρήση της μεθόδου "Μοντέλο Smith" γίνεται ως εξής:

- 1. Στη στάθμη 1: εισάγετε στη θέση του τοιχίου μία δοκό πάχους όσο αυτό του τοιχίου,
- 2. Στη στάθμη 0: εισάγετε την πεδιλοδοκό ή τη συνδετήρια δοκό,
- 3. Κάντε τον Υπολογισμό του Μαθηματικού Μοντέλου,
- 4. Επιλέξτε την εντολή "Μοντέλο Smith",
- 5. Ανοίξτε τη 3D απεικόνιση και δείξτε το μέλος της δοκού άνω.

Το πρόγραμμα εισάγει δυο χιαστοί ράβδους ανάμεσα στα δύο υποστυλώματα. Ταυτόχρονα τροποποιούνται τα A, Ak, Asy, asz, και Ιz των μελών που ορίζουν τα όρια του τοιχώματος δηλαδή των δοκών άνω και κάτω.

Η απεικόνιση που θα δείτε είναι η παρακάτω.





3.2.3 Μοντέλο διαγώνιοι ράβδοι

Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία της μεθόδου "Movτέλo Smith". Βάσει της μεθόδου "Διαγώνιοι", στη θέση του τοιχίου τοποθετούνται και πάλι δύο ράβδοι χιαστί ανάμεσα στα δύο υποστυλώματα, προσομοιώνοντας το ισοδύναμο τοιχίο.

Η βασική διαφορά με την μέθοδο Smith είναι ότι δεν ακολουθεί αυτόματη τροποποίηση των αδρανειακών των μελών που ορίζουν τα όρια του τοιχώματος δηλαδή των δοκών άνω και κάτω, όπως προηγουμένως. Αυτό μπορείτε να το πετύχετε εσείς, αλλάζοντας τις διαστάσεις της δοκού ανωδομής π.χ. από 25/50 σε 25/300 (δηλ. δίνοντας ως ύψος το ύψος του υπογείου).

Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των δύο αυτών τελευταίων μεθόδων προσομοίωσης των τοιχίων είναι: <u>Η παρουσία του μαθηματικού μοντέλου</u> και <u>η ύπαρξη των δοκών</u> που θα γίνουν κατόπιν οι χιαστί ράβδοι. Οι δοκοί πρέπει να έχουν πάχος όσο αυτό των τοιχίων.

Στα χιαστί μέλη υπολογίζονται αυτόματα και rigid offsets έτσι ώστε το ελαστικό τμήμα των ράβδων να ξεκινάει από την παρειά των παρακείμενων υποστυλωμάτων.

3.2.4 Αλλαγή rigid offset

Με την εντολή αυτή προσδιορίζεται η νέα θέση του ελαστικού κόμβου στην αρχή ή το τέλος ενός μαθηματικού μέλους και τροποποιείται αυτόματα το rigid offset του μέλους αυτού.

- Ως Ελαστικός κόμβος δοκού ορίζεται το σημείο τομής του άξονα της δοκού με το περίγραμμα του υποστυλώματος στο οποίο εδράζεται.
- Ως Ελαστικός κόμβος στύλου ορίζεται ο κόμβος του κέντρου βάρους της διατομής του στην αρχή ή το τέλος του.

Επιλέγετε με το ποντίκι το μαθηματικό μέλος πιέζοντας σε ένα σημείο του κοντά στο άκρο του οποίου θέλετε να τροποποιηθεί το rigid offset. Το πρόγραμμα επιλέγει τον ελαστικό κόμβο στο άκρο του μέλους. Στη συνέχεια, επιλέγετε με το ποντίκι τη νέα θέση του ελαστικού κόμβου.

3.2.5 Πάσσαλοι

Οι Πάσσαλοι θεμελίωσης που περιλαμβάνονται στην νέα έκδοση του Scada Pro αφορούν κυκλικούς πασσάλους οπλισμένου σκυροδέματος.

Ο τρόπος μετάδοσης του φορτίου είναι μέσω της αιχμής του πασσάλου στο έδαφος ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και η πλευρική τριβή (Εδραζόμενοι πάσσαλοι).

Η μεταφορά των φορτίων της ανωδομής γίνεται μέσω κεφαλόδεσμου (που προσομοιώνεται στο Scada Pro με πεπερασμένα επιφανειακά στοιχεία) στην κορυφή κάθε πασσάλου και στη συνέχεια στο έδαφος.

Στο πρόγραμμα η εντολή εισαγωγής των πασσάλων είναι στην ενότητα «Εργαλεία»:



	2-600.0	0 🕝 🍓 🗢 🖡 1	1 😡 🐉 🔔 -	*									pasaloi - Scada F
	Βασικό	Μοντελοποίηση	Εμφάνιση	Εργαλεία	Πλάκες	Φορτία	Ανάλυση	Αποτελεσμ	ιατα Δι	αστασιολόγησ	τη Ξυλότυποι	Πρόσθετα	Βελτιστοποίηση
213 επαναρί θμηση	- Σταθερά σημεία	κατάτμηση Δοκός επί Δοκών δοκού	τύνδεση Δοκού Στύλου *	Σπάσιμο Εν δοκού	οποίηση Πρ Δοκών	οσαρμογή στύλου	Ορισμός	Υπολογισμός <mark>Δ</mark>	οκοι->Στύλο	Σπάσιμο	Αντικατάσταση	Μήκος Περασιά Γωνία τ	Απόδοση Ιδιοτήτων
		Δα	ομικά στοιχεία				UCS - WCS	Mo	Μετατ	τροπή Δοκών	σε υποστυλώματα	Διάφορ	
Παράμετρ	ροι Εργου	4 х			V								OALL A?
B						\wedge			MOVT	ENO SMITH			
					\sim					έλο διαγωνίων	ν ράβδων		$[\land \land \land \land$
									Αλλαγ	νή Rigid offset			
							\checkmark						
		1		X		× //	<	$\times N$	Πάσσ	αλοι			> >
Με τ	ην ει	τιλογή τη	ς εντολι	ής εμά	φανίζ ε	εται τ	ο παρ	ακάτω	πλαία	σιο διο	ιλόγου:		
Εισαγ	ωνή Π	ασσάλων			X		•				•		
Υλικά	ò [Σκυρόδεμα			~								
	Ĩ	C20/25											
1010	τητα (020723			_								
D (m)	1											
1 (m)	, Ī	20	Στοι)	χεία									
L (11)	' L		Eodq	οους									
Step	(m)	0.5											
M-0		Maria											
MOOI	ηματικο	ΜΟΥΤΈΛΟ			~								
		OK	Cancel										
όποι	υ καθ	ορίζετε:			_								
To u	λικό	και την π	οιότητο	ι.									

Θεωρητικά στον πάσσαλο κυκλικής διατομής μπορεί να αποδοθεί και ποιότητα υλικού Steel εκτός από σκυρόδεμα. Η διαστασιολόγηση όμως θα γίνεται μόνο για πασσάλους οπλισμένου σκυροδέματος.

Στη συνέχεια ορίζετε τη **διάμετρο** του πασσάλου και το συνολικό του **μήκος**. Το **step** έχει να κάνει με τα τμήματα που η συνολική ράβδος θα κατατμηθεί προκειμένου να δημιουργηθούν οι κόμβοι όπου θα τοποθετηθούν τα <u>πλευρικά ελατήρια</u>.

Τοποθετούνται σε κάθε κόμβο 2 μεταφορικά ελατήρια στις δύο κάθετες κατευθύνσεις x και z. Τέλος υπάρχει και η επιλογή του Layer στο οποίο θα ανήκουν οι ράβδοι

Πιέζοντας τοπ πλήκτρο «Στοιχεία Εδάφους» ανοίγει το παρακάτω πλαίσιο διαλόγου:



Στοιχεία Εδάφους				×
Πλήθος εδαφικών ζωνών	1	Ζώνη	1 ~	
Στοιχεία Εδαφικής Ζώνης				
Πάχος (m) 10	Ειδος	Μη-συνεκτικ	₀ ~	
Αστράγγιστη διατμητική α	ντοχή αργ	iλou (Su) kN/m2	0	
Σχετική πυκνότητα άμμου	(Dr) %		? 20	
Βάθος υδροφόρου ορίζοντ	a (m)	0		
OK		Cancel		

όπου καθορίζετε το πλήθος των εδαφικών ζωνών και στη συνέχεια, για κάθε εδαφική ζώνη που την επιλέγετε από το drop down list «Ζώνη», τα στοιχεία της.

Η τοποθέτηση του πασσάλου γίνεται στον κόμβο του κεφαλόδεσμου που θα δείξετε με το ποντίκι. Η θέση των πασσάλων επιλέγεται αποκλειστικά από τον μελετητή. Αργότερα θα υπάρξει διαδικασία βελτιστοποίησης όπου θα προτείνεται ο βέλτιστος συνδυασμός πλήθους και διαμέτρου πασσάλων σε ορθογωνική διάταξη.



Εισάγονται οι ράβδοι μέχρι το βάθος που αντιστοιχεί στο συνολικό μήκος του πασσάλου. Οι ράβδοι αντιστοιχούν σε κυκλικό στύλο οπλισμένου σκυροδέματος ή ότι άλλου υλικού επιλέξατε αρχικά.

Δεν δημιουργείται πρόβλημα που οι πάσσαλοι εισάγονται σε αρνητικό υψόμετρο. Στη συνέχεια και κατά τα γνωστά, μπορεί να τρέξει η ανάλυση και να υπολογιστούν τα εντατικά μεγέθη και για τους πασσάλους.

Προς το παρόν δεν έχει υλοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου των πασσάλων.



4. Μέλη	
Η ομάδα εντολών " Μέλη " περιλαμ να διαχειριστεί και να τροποποιήσε	βάνει τις εντολές που επιτρέπουν στο χρήστη ι τα μαθηματικά μέλη της μελέτης:
Σπάσιμο Μέλη	- Σπάσιμο - Τομή
Τομή	 Αλλαγή φοράς Επαναπροσδιορισμός φοράς
Αλλαγή φοράς	 Ενοποίηση μελών Ένωση μελών γραμμικών με
Επαναπροσδιορισμός φοράς	-
Ενοποίηση μελών	
Ενωση ραβδού επιφανειακού	
ν Ενωση ράβδου επιφανειακού (Οροφος)	
Βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία των ε από την εντολή "Μοντελοποίηση>>Μέλος> διατομής, ή από τη χρήση της εντολής "Τυπικ 4.1 Σπάσιμο	⊐ ∵ντολών αυτών είναι, τα μέλη να προέρχονται > Μαϑηματικό ″ με ή χωρίς απόδοση φυσικής ές κατασκευές".
Η εντολή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα ν σε επιμέρους μέλη με κριτήριο το πλήθος των με Επιλέξτε την εντολή και στο πλαίσιο διαλόγου πα Κατάτμηση μελών Πλήθος τμημάτων Μax μήκος (cm) ΟΚ Αuto Cancel	α "σπάσετε" ένα γραμμικό μαθηματικό μέλος λών ή το μήκος του κάθε μέλους. ου εμφανίζεται:
ορίστε είτε το πλήθος των τμημάτων, είτε το μέ πιέζετε το πλήκτρο ΟΚ και δείχνετε με το ποντίκι	/ιστο μήκος του κάθε τμήματος. Στη συνέχεια το μέλος που θέλετε να σπάσετε.
🔺 Επιλέγοντας το πλήκτρο "Auto" σπάνε αυτό	ματα όλα τα μαθηματικά μέλη του φορέα που

διασταυρώνονται. *Η επιλογή λειτουργεί <u>μόνο με μαθηματικά μέλη</u> και χρειάζεται προσοχή στη χρήση της γιατί σπάει συνολικά όλα τα διασταυρούμενα μέλη.*



4.2 Τομή

Με την εντολή αυτή γίνεται κατάτμηση δύο μαθηματικών μελών τα οποία τέμνονται. Δημιουργούνται τέσσερα νέα μέλη με κόμβο στο σημείο της τομής.

Επιλέγετε την εντολή και δείχνετε με το ποντίκι τα δύο μέλη. Τα δύο μέλη "σπάνε" σε τέσσερα και δημιουργείται ένας <u>νέος κόμβος</u> στο σημείο τομής τους.



4.3 Αλλαγή φοράς

Εντολή για να αλλάξετε τη φορά των τοπικών αξόνων των μελών.

Ενεργοποιήστε στους "Διακόπτες" τους Τοπικούς Άξονες 📝 τοπικοί Αξονες , επιλέξτε την εντολή και με αριστερό κλικ το μέλος, και παρατηρήστε την αλλαγή φοράς.



4.4 Επαναπροσδιορισμός φοράς

Η εντολή αυτή πρέπει να χρησιμοποιηθεί όταν στους γενικούς ελέγχους εμφανιστούν ένα ή και τα δύο από τα παρακάτω μηνύματα:

Error1678: Ο στύλος 123 έχει τοποθετηθεί με ανάποδη φορά Υπάρχουν μέλη με λάθος φορά τοπικών αξόνων

Το πρώτο, που αφορά μόνο τους στύλους, έχει να κάνει με την φορά τοποθέτησής τους (η σωστή φορά είναι από κάτω προς τα πάνω), ενώ το δεύτερο είναι ένα γενικό μήνυμα που αφορά δοκούς και στύλους και ειδικά για τις δοκούς, εμφανίζεται όταν δεν έχουν τοποθετηθεί με τη σύμβαση του προγράμματος η οποία είναι από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω.

Όταν λοιπόν εμφανιστούν τα παραπάνω μηνύματα, με τη χρήση της εντολής "Επαναπροσδιορισμός φοράς" διορθώνονται οι φορές αυτόματα για όλο το φορέα, και έτσι δεν θα υπάρχουν τα προβλήματα που προκύπτουν στη διαστασιολόγηση των περασιών.



4.5 Ενοποίηση μελών

Το Με την εντολή αυτή γίνεται ενοποίηση δύο ή περισσοτέρων μαθηματικών μελών τα οποία είναι τοποθετημένα διαδοχικά. Το μέλος που προκύπτει έχει τα αδρανειακά στοιχεία του πρώτου μέλους στη σειρά των μελών (Εικ. α).



LIK. U

Επιλέξτε την εντολή και δείξτε διαδοχικά τα μαθηματικά μέλη αρχίζοντας πάντα από το πρώτο. Το μαθηματικό μέλος που προκύπτει έχει τα αδρανειακά στοιχεία του πρώτου μέλους. Στη συνέχεια διαγράφετε τους ενδιάμεσους κόμβους (Εικ. β1,2).

•+						
Εικ. β1		Εικ	. β2			

4.6 Ένωση ράβδου επιφανειακού

Μία επιφάνεια που έχει προσομοιωθεί με επιφανειακά στοιχεία και περικλείεται από γραμμικά στοιχεία (πχ πλάκα-δοκοί), δημιουργεί την ανάγκη για μεταξύ τους σύνδεσης.

Η εντολή λειτουργεί ως εξής: αρχικά σπάει το γραμμικό μέλος σε επιμέρους τμήματα (μέλη και κόμβοι), τόσα όσα τα επιφανειακά στοιχεία με τα οποία συνορεύει. Κατόπιν, συνδέει με rigid offsets τους κόμβους των γραμμικών μελών και αυτούς των πλησιέστερων επιφανειακών.

 Επιλέξτε την εντολή, δείξτε με αριστερό κλικ το γραμμικό μέλος και τους κόμβους των επιφανειακών έναν ένα διαδοχικά ή με παράθυρο.

Διαφορετικά, για μεγαλύτερη ευκολία και ανάλογα με την περίπτωση, επιλέξτε μεταξύ:

- Ενότητα "Εργαλεία" >> "Μέλη" >>" Ενωση ράβδου επιφανειακού (Μέλος) "
 όπου, επιλέγετε της δοκούς μία μία και η σύνδεση γίνεται αυτόματα.
- Ενότητα "Εργαλεία" >>" Μέλη ">>" ^{Ενωση ράβδου επιφανειακού (Οροφος)} ".
 Όπου τα μέλη του ενεργού ορόφου που περικλείουν τα επιφανειακά σπάνε και συνδέονται αυτόματα.



5. Κόμβοι

Η ομάδα εντολών "**Κόμβοι**" περιλαμβάνει τις εντολές που επιτρέπουν στο χρήστη να διαχειριστεί και να τροποποιήσει τους μαθηματικούς κόμβους της μελέτης:



5.1 Αντικατάσταση

Με την εντολή αυτή γίνεται αντικατάσταση ενός κόμβου με έναν άλλον και παράλληλη διαγραφή του αρχικού κόμβου.

Επιλέξτε την εντολή και τον κόμβο που θέλετε να αντικατασταθεί, στη συνέχεια δείχνετε τον κόμβο αντικατάστασης (Εικ. α)

Ο αρχικός κόμβος διαγράφεται και το μέλος συνδέεται με rigid offset με το νέο κόμβο (Εικ. β).









5.2 Ταύτιση

●≣●

Επιλέξτε την εντολή και δείξτε δύο ή περισσότερους κόμβους. Το πρόγραμμα δημιουργεί έναν <u>νέο κόμβο στον γεωμετρικό τόπο των επιλεγμένων κόμβων</u>, σβήνει τους προηγούμενους και τα στοιχεία τα συνδεδεμένα με αυτούς, συνδέονται τώρα με rigid offsets με τον νέο κόμβο.

Επιλέξτε την εντολή, δείξτε τους κόμβους και ολοκληρώστε με δεξί κλικ.



5.3 Ταύτιση Κόμβων Ράβδου-Επιφανειακού

Επιλέξτε την εντολή και δείξτε τον κόμβο ενός ή τους κόμβους περισσότερων γραμμικών μελών και τέλος τον κόμβο του επιφανειακού για να γίνει η ταύτιση. Το πρόγραμμα σβήνει τους κόμβους των μελών και τα συνδέει με rigid offsets με τον κόμβο του επιφανειακού. Επιλέξτε την εντολή, δείξτε τους κόμβους και ολοκληρώστε με δεξί κλικ.



5.4 Δέσμευση Κόμβων Ράβδου-Επιφανειακού

Εντολή για να δεσμεύσετε έναν κόμβο ενός γραμμικού μέλους (π.χ. στύλου) με τον <u>πλησιέστερο κόμβο</u> ενός επιφανειακού στοιχείου (πχ κοιτόστρωσης).

Επιλέξτε την εντολή και δείξτε τον κόμβο του γραμμικού και κατόπιν τον κόμβο του επιφανειακού με τον οποίο θα δεσμευτεί.

(βλέπε: Ενότητα "Βασικό" >>" Στρώσεις - Επίπεδα " >>"Επεξεργασία Επιπέδων ΧΖ")



Τρόπος Σύνδεσης Κόμβων Στύλων με Πλέγμα Επιφανειακών Εξάρτηση στον πλησιέστερο κόμβο του επιφανειακού

Δ Το SCADA Pro επιτρέπει τη συνεργασία γραμμικών και επιφανειακών στοιχείων στο ίδιο περιβάλλον εργασίας. Γεννιέται επομένως η ανάγκη για μεταξύ τους δέσμευση.

5.5 Ενοποίηση

Εντολή για να ενοποιούνται οι κόμβοι που βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Επιλέξτε την εντολή και ορίστε μία τιμή απόστασης. Οι κόμβοι που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη ή ίση αυτής θα ενοποιούνται, καταλήγοντας σε έναν ενιαίο κόμβο.

Offset		×	
Απόσταση (cm)	0.1	OK	
		Cancel	

5.6 Προδιαστασιολόγηση σιδηρών

Στη νέα έκδοση του προγράμματος προστέθηκε η δυνατότητα μιας αρχικής προδιαστασιολόγησης των μεταλλικών υποστυλωμάτων και των μεταλλικών δοκών.

📫 Προδιαστασιολόγηση σιδηρών

Η προδιαστασιολόγηση αυτή βασίζεται στην απαίτηση που διατυπώνεται στην παράγραφο 4.4.2.3. του EC8-1 περί συνθηκών γενικής και τοπικής πλαστιμότητας.

Η προδιαστασιολόγηση αυτή γίνεται υπό τη μορφή ελέγχου των ροπών αντοχής των δοκών και των στύλων που συντρέχουν στον κόμβο.

Πιο συγκεκριμένα, για την αποφυγή μηχανισμού ορόφου, πρέπει για τους κόμβους όπου συντρέχουν πρωτεύοντα σεισμικά υποστυλώματα και πρωτεύοντες ή δευτερεύοντες σεισμικές δοκοί να ικανοποιείται η παρακάτω σχέση

$$\sum M_{\rm Rc} \ge 1.3 \sum M_{\rm Rb} \tag{4.29}$$

Ή διαφορετικά, ο λόγος του αθροίσματος των ροπών αντοχής των υποστυλωμάτων προς το αντίστοιχο άθροισμα των ροπών αντοχής των δοκών που συντρέχουν στον κόμβο, να είναι μεγαλύτερος του 1.3.

Ο έλεγχος αυτός, όπως και όλοι οι ικανοτικοί, γίνεται ανά κατεύθυνση.

Με βάση λοιπόν την απαίτηση, αυτή ο μελετητής μπορεί να προσαρμόσει ανάλογα τις διατομές των υποστυλωμάτων του.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Πρωτεύοντες σεισμικές δοκοί στα σιδηρά είναι οι κεφαλοδοκοί και δευτερεύοντες είναι οι υπόλοιπες.

Το πρόγραμμα λοιπόν κάνει τον έλεγχο σε ένα κόμβο όπου συντρέχει τουλάχιστον ένα υποστύλωμα και μία τουλάχιστον δοκός.



Το υποστ ραμμικό μ	τύλωμα και ιέλος	η δοκός πρέπει να	α είναι χαρ	οακτηρισμέ	να σαν τέτ	οια ×
A/A	29	Tύπος B-3d 🗸 🗸	A(m^2)	0.0076835	Asz(m^2)	0
Κόμβοι ί	44	j 43	Ak(m^2)	0.0076835	beta	90
Υλικό	Χάλυβας-Τυτ	ιικές 🗸 🗸	Ix(dm^4)	0.0041551	E(GPa)	210
Ποιότητα	S275(Fe430)) ~	Iy(dm^4)	0.7763171	G(GPa)	80.7692
Απόδοση	Διατομής		Iz(dm^4)	0.2768805	ε (kN/m^3)	78.5
Υποστυλ	λώμα 🗸 🗹	Διατομή	Asy(m^2]	0	at*10^-5	1.2
ΗΕΑ 240 Υποστυλώμα 🗸		Δείκτης Εδά	0			
Μέλο	ς Δοκού Μεγά	λης Ακαμψίας				
Rigid Off	sets (cm)		Ελευθερία	ες μελών —		
A	ρχή ί	Τέλος j		N Vy	Vz Mx N	ly Mz
dx 0		0	Αρχη ι Τέλος j			
dy 0		0	Μεταλλικα Υπ/τα			
dz 0		0	ОК	Cano	cel	Info

και δεν αρκεί να ανήκουν στο συγκεκριμένο layer.

Επίσης το πρόγραμμα δεν θα λάβει υπόψη του τυχόν αντιανέμεια, μηκίδες, ή τεγίδες που συντρέχουν από τη στιγμή που δεν έχουν αυτό τον χαρακτηρισμό (Δοκοί, Υποστυλώματα).

Οι ροπές αντοχής υπολογίζονται με βάση τις παρακάτω σχέσεις του ΕC3-1

6.2.5 Bending moment

(1) The design value of the bending moment M_{Ed} at each cross-section should satisfy:

$$\frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \le 1,0 \tag{6.12}$$

where M_{c.Rd} is determined considering fastener holes, see (4) to (6).

(2) The design resistance for bending about one principal axis of a cross-section is determined as follows:

$$M_{c,Rd} = M_{pl,Rd} = \frac{W_{pl} f_y}{\gamma_{M0}}$$
 for class 1 or 2 cross sections (6.13)

$$M_{c,Rd} = M_{el,Rd} = \frac{W_{el,min} f_y}{\gamma_{M0}}$$
 for class 3 cross sections (6.14)

$$M_{c.Rd} = \frac{W_{eff,min} f_y}{\gamma_{M0}}$$
 for class 4 cross sections (6.15)

where Welmin and Weffmin corresponds to the fibre with the maximum elastic stress.

Για να επιλεγεί ο τύπος που θα υπολογιστεί η αντίστοιχη ροπή αντοχής, το πρόγραμμα κάνει πλέον κατάταξη διατομής στην εισαγωγή δεδομένων και ανάλογα επιλέγεται η αντίστοιχη σχέση.



Για διατομές κατηγορίας 4 όμως, δεν ήταν δυνατόν να υπολογιστεί στην εισαγωγή δεδομένων το μέγεθος Weff,min που απαιτείται και έτσι ο έλεγχος για τις διατομές αυτές δεν γίνεται και εμφανίζεται αντίστοιχο ενημερωτικό μήνυμα.

Ας δούμε αναλυτικά τη χρήση της εντολής:

Στην ενότητα Εργαλεία και στο τμήμα των κόμβων, έχει εισαχθεί μία νέα εντολή «Προδιαστασιολόγηση σιδηρών»

Η εκτέλεση της εντολής μπορεί να γίνει είτε ανά στάθμη στο 2D είτε για όλους τους κόμβους που «φαίνονται» στο τρισδιάστατο.

Προϋπόθεση: να «φαίνονται», γιατί ως γνωστόν, κόμβοι που δεν είναι ενταγμένοι σε όροφο δεν εμφανίζονται. Άρα για αυτούς δεν θα γίνει η προδιαστασιολόγηση, είτε στο 2D είτε στο 3D.

Με την εκτέλεση λοιπόν της εντολής εμφανίζονται στο κάτω μέρος τα αποτελέσματα



Τα αποτελέσματα αφορούν όλους τους κόμβους και για κάθε κόμβο αναγράφονται:

- Ο αριθμός του κόμβου και στη συνέχεια και ανά κατεύθυνση αναγράφεται ο λόγος των ροπών αντοχής και το αντίστοιχο αποτέλεσμα.
- Η λέξη error μπροστά από το μήνυμα αναγράφεται μόνο όταν ο ένας από τους δύο λόγους ή και οι δύο είναι μικρότεροι του 1.3.
- Όταν έστω και ένα μέλος που συντρέχει στον κόμβο είναι κατηγορίας 4 δεν γίνεται ο έλεγχος και εμφανίζεται το παρακάτω ενημερωτικό μήνυμα: «Δεν έγινε ικανοτικός έλεγχος. Υπάρχουν μέλη κατηγορίας 4».

«Δεν εγίνε ικανοτικός ελεγχός. Μαρχούν μελή κατηγορίας 4».

Κάνοντας κλικ σε μία γραμμή γίνεται κόκκινος ο αντίστοιχος κόμβος στο μοντέλο του φορέα. Επειδή οι λόγοι και για τις δύο διευθύνσεις εμφανίζονται πάντα, όταν σε μία κατεύθυνση δεν συντρέχουν καθόλου δοκοί, ο παρονομαστής του κλάσματος γίνεται 0 και ο λόγος προκύπτει 0 αλλά, προφανώς, στην κατεύθυνση αυτή δεν υπάρχει πρόβλημα.

Σχετικά με τις κατευθύνσεις γ-γ και z-z, αυτές αφορούν (όπως και στον ικανοτικό του σκυροδέματος) τους τοπικούς άξονες του στύλου που καταλήγει στον κόμβο.



Για παράδειγμα, στον παρακάτω κόμβο μέσα στον κόκκινο κύκλο:





Διάφορα Η ομάδα εντολών "Διάφορα" περιλαμβάνει εντολές: μέτρησης (Μήκους, Γωνίας, Εμβαδού, Περιμέτρου) περασιάς και απόδοσης ιδιοτήτων Εύρεση Μήκους, Γωνία Εύρεση Εμβαδού, Περιμέτρου

Για την εύρεση μήκους, σχετικών αποστάσεων κατά x, y και z και γωνίας κλίσης, επιλέξτε την εντολή και το πρώτο σημείο το οποίο ορίζει την αρχή. Στη συνέχεια, μετακινώντας το δείκτη του ποντικιού, βλέπετε κάτω δεξιά στη γραμμή κατάστασης την απόσταση L, τις σχετικές συντεταγμένες Dx, Dy και Dz και τη γωνία κλίσης

L=800.00 Dx=-800.00 Dy=0.00 Dz=0.00 Angle=0.00 . Επιλέγοντας το δεύτερο σημείο βλέπετε τα στοιχεία που επιθυμείτε.

6.2 Εύρεση Εμβαδού, Περιμέτρου

Για την εύρεση εμβαδού και περιμέτρου επιφάνειας, αφού επιλέξετε την εντολή επιλέγετε τις κορυφές ή τις ευθείες που οριοθετούν την επιφάνεια που θέλετε να εμβαδομετρήσετε. Ολοκληρώνετε την επιλογή πιέζοντας το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού και στη γραμμή κατάστασης βλέπετε το εμβαδόν, τις συντεταγμένες του κέντρου βάρους της επιφάνειας και την περίμετρό της Αrea=153500.00 Xkb=601.43 Zkb=1046.82 P=1600.25

6.3 Περασιά



Για να φέρετε περασιά ένα στοιχείο ως προς κάποιο άλλο. Επιλέξτε την εντολή, την οντότητα (πχ ένα στύλο) η οποία θα έρθει περασιά και στη συνέχεια προσδιορίζετε την ευθεία (ή το ημιεπίπεδο ή τον κύκλο ή το σημείο) ως προς την οποία θα έρθει περασιά η οντότητα.





πλευρά (1) και μετά τη γραμμή (ε). Ο στύλος τοποθετείτε όπως στην εικόνα 1.

Επιλέγοντας τον στύλο με αριστερό κλικ στην πλευρά (2) και μετά τη γραμμή (ε), Ο στύλος τοποθετείτε όπως στην εικόνα 2.

Επιλέγοντας τη δοκό με αριστερό κλικ σε ένα κεντρικό σημείο της πάνω πλευράς, και μετά την πάνω πλευρά των δύο στύλων, η δοκός

Επιλέγοντας τη δοκό με αριστερό κλικ στην πάνω πλευρά αλλά σε ένα σημείο κοντά στον αριστερό στύλο, και μετά πάλι τη δοκό με κλικ σε ένα σημείο κοντά στον δεξί στύλο, λαμβάνετε το αποτέλεσμα της

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3

Έστω ότι έχετε τοποθετήσει δύο κυκλικά υποστυλώματα και ένα δοκάρι που τα συνδέει. Θέλετε τώρα να φέρετε την δοκό περασιά προς το κυκλικό υποστύλωμα, όπως φαίνεται στο δεύτερο σχήμα.





 Επιλέγετε την εντολή "Περασιά" και στη συνέχεια τη δοκό Δ1 πιέζοντας με το mouse στο άκρο (α).

Στην συνέχεια πιέζετε με το mouse το υποστύλωμα K2 από την ευθεία (ε') και πάνω.

Η δοκός έρχεται στο άκρο (α) στη τελική
 θέση που επιθυμείτε.

Μετά πιέζετε με το mouse την δοκό Δ1
 στο άκρο της (β) και στη συνέχεια το υποστύλωμα K1 κάτω από την ευθεία (ε'').

 Τώρα η δοκός ήρθε και τοποθετήθηκε όπως ακριβώς επιθυμείτε.

6.4 Απόδοση Ιδιοτήτων

Εντολή που επιτρέπει να αποδοθούν οι ιδιότητες του αντικειμένου που επιλέγεται σε άλλα ομοειδή αντικείμενα.

Επιλέξτε την εντολή και με αριστερό κλικ ένα αντικείμενο του μοντέλου για να ανοίξει το αντίστοιχο παράθυρο που περιλαμβάνει τις επιμέρους ιδιότητες.

Τσεκάρετε τις ιδιότητες που θέλετε να αποδώσετε και ΟΚ για να κλείσετε το παράθυρο. Κατόπιν, επιλέξτε (με κάποιο από τους τρόπους επιλογής των εργαλείων Select) τα ομοειδή αντικείμενα στα οποία θα αποδοθούν οι επιλεγμένες ιδιότητες του πρώτου.

Απόδοση Ιδιοτήτων 🛛 🕰					
🔲 Στρώση 📄 Χρώμα					
🔲 Υλικό 📃 Διατομή					
📃 Συμετοχη Εδάφους					
Αδρανειακά					
🗖 Ak 📃 A					
🗌 Ix 📄 Iy 📄 Iz					
🗖 Asy 📄 Asz					
🔲 beta					
E G					
ε at					
🔲 Ελευθερίες Μελών					
🔲 Βαθμοί Ελευθερίας Κόμβου					
OK Cancel					

