

INSTRUKCJA OBSŁUGI B. Detalowanie słupów







SPIS TREŚCI

- A. DETALOWANIE SŁUPÓW
- 1. Geometria
- 2. Główne zbrojenie
- 3. Strzemiona
- 4. Wykresy
- 5. Siły wewnętrzne
- 6. Wyniki
- 7. Wyniki szczegółowe
- 8. Deformacje
- 9. Sprawdzenie
- B. METODY WZMOCNIEŃ

A. DETALOWANIE SŁUPÓW



SCADA Pro

Edytor słupów w SCADA Pro – Szczegóły wchodzi w skład innowacyjnej grupy narzędzi, która pomaga w zarządzaniu projektowaniem belek.

Używając polecenia **Szczegóły** możesz edytować, modyfikować i określać przekroje belek i zbrojenia. Użytkownik ma też możliwość wyświetlania wykresów sił wewnętrznych dla każdego z obciążeniem lub ich kombinacji lub zastosowanej techniki zbrojenia.

Jest to zintegrowane narzędzie, elastyczne, proste i bardzo przydatne, które oszczędza dużo czasu.

Marunkiem uzyskania dostępu do Szczegółów jest uprzednie zwymiarowanie belek.

Są dwa sposoby, aby otworzy okno narzędzia Szczegóły:



1) Otwórz Projektowanie elementu >> Słupy >> Wyniki >> Szczegóły GAL1ALT - Scada Members Design Drawings-Detailing Addons or TAT uckling Check Results Check Results Sli Reinforcement Reinforcement * Calc Columns Editor Results Exploration Detailing Strength Calculation (Pushover) 1) Po wybraniu zakładki Projektowanie elementu, kliknij prawym przyciskiem myszy w słup w interfejsie a otworzy się poniższa lista : 9 Hide Isolate 2 Check-Reinforcement 阃 Editor Results

Wybierz polecenie, aby otworzyć następujące okno dialogowe:

Exploration

Detailing

1

		Colu	mn Editor	- 🗆 🗙
Geometry			🚯 🗨 🔍 🕀 🖑 🗱 🕸	🙀 🕸 🎒 Info
MAin Reinfor Stirrupps Diagrams Linternal Forc Results Exploration Lintornations	Bars Cover 25 mm Insert Dimensions X Y XYZ Detailing Top Continuity v Width (cm) 55 Cover (mm) 25	Heights (m) H 2.85 h1 1 h2 1.55 Detailing Design Kárw Continuity V Width (cm) 55 Cover (mm) 25		
< > Recalculation	Design Scales Cross Section 1: 20	Detailing 1: 50	513 (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (2000) (
Joint Check	Name K2 Type CC Dimensions 10	2 - 18 DLUMN 00 /25 /25 /85	③358812/8.00 (hum=0.30) ④15881/8.00 (hi=1.00) £(p3)=2.48	
Y = 1001.00 + ?? - Copy Paste	H - Hcr (cm) 28 Area (cm^2) 40 pmax % - cm^2 4.1 pcalc % - cm^2 1.1	35 /100 000.00 / 4000.00 0 - 160.00 84 - 73.76	2 <u>2</u>	
Cancel	8Φ18+17Φ20			

SCADA Pro

Okno dialogowe "Edytor słupów" zawiera 13 działów, które zostały szczegółowo opisane w podrozdziałach tej instrukcji.

Geometry 📝 Ref	nabilitatior
Main Reinfor 🗱 Jac	keting
Stirrups FRF	, ,
M Diagrams M Pro	tection
Internal Forc	
Results	
Exploration	
Deformation:	
Checks	
	>
. , .	,



	1. G	eometria	
		Colu	mn Editor 🛛 💶 💌
Geometry Main Reinforc Stirrups Diagrams Internal Force Results Composition Proformations Checks Checks Checks Checks Checks	Concrete Cover 25 mm Insert Dimensions X Y XYZ Detailing Top Continuity ~ Width (cm) 50 Cover (mm) 25 Design Scoles	Heights (m) H 3 h1 0 h2 0 P Detailing Design Bottom Continuity Width (cm) 50 Cover (mm) 25	
Recalculation	Cross Section 1: 50	Detailing 1:	© Lenge(7.1.4) © Lenge(7.1.4) © Lenge(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Direct(7.1.4) Dir
Joint Check	Name K3 Type W Dimensions 15	3 - 20 /ALL 50 /25	
Y = 700.00	Boundary zone bz	z : 38	
+ M-N -	H - Hcr (cm) 30 Area (cm^2) 37	00 /167 750.00 / 3750.00	
Copy	pmax % - cm^2 4. pcalc % - cm^2 0.	0 - 150.00 66 - 24.76	
ОК	Rebars		
Cancel	8Φ10+12Φ14		

Geometria: Pośrodku znajdują się parametry projektowe, po prawej interfejs cad, który dostosowuje się do zmian wprowadzonych w parametrach. ział zawiera grupę parametrów projektowania

Zmień wartość otuliny w polu Otulina pręta, a rysunek zostanie automatycznie zaktualizowany.





W polu Wstaw wymiary, wybierz kierunek X i wskaż lewym klawiszem myszy punkt początkowy i końcowy linii wymiarowej oraz określ punkt wstawienia wymiaru.



Postępuj według tej samej procedury dla dwóch pozostałych kierunków.

W polu Wysokość, można zmienić całkowitą wysokość słupa oraz górną i dolną długość krytyczną, w pobliżu połączeń. Zmień wartości odpowiadające danym parametrom a rysunek zaktualizuje się automatycznie.









W polu Skala projektu określ w odpowiednich polach skalę rysunku przekroju oraz szczegółów:

Design Scales		
Cross Section 1:	20	Detailing 1: 50

W górnej części okna dialogowe znajduje się tabela z nieedytowalnymi ogólnymi danymi słupa.

Name	K3 - 3
Туре	COLUMN
Dimensions	40 /60
H - Hcr (cm)	300 /60
Area (cm^2)	2400.00 / 2400.00
pmax % - cm^2	4.0 - 96.00
pcalc % - cm^2	1.06 - 25.45
Rebars	
10 Φ 18	

Wszystkie zmiany wprowadzane dla słupa danego poziomu, mogą zostać skopiowane na inne poziomu. Nie ma potrzeba powtarzania tej samej procedury wiele razy. Wybierz polecenie

Kopiuj, wybierz poziom używając przycisków 🛄 i 🛄, a następnie wybierz Wklej.

Y	= 300.00
+	?? -
	Сору
	Paste
	ОК
(Cancel

Naciśnij przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć okno lub Anuluj, aby zamknąć okno bez zapisywania.

Recalculation : Polecenie Rekalkulacja używane jest, aby przywrócić zbrojenie przed wprowadzonymi zmianami.





Poziomy pasek nad interfejsem cas pomaga zarządzać rysunkiem. Szczegóły:



Przycisk umożliwia wyświetlenie słupa wraz z zbrojeniem w widoku 3D.



: przyciski umożliwiające odpowiednio przybliżenie, oddalenie, oddalenie całości.



Przycisk do przesuwania obrazu ("Pan").



Przycisk służy do usuwania obiektów. Wybierz ikonę i kliknij w pręt, strzemię lub linię wymiarową, aby usunąć.



Przyciski są strzałkami do przesuwania rysunku w różnych kierunkach.



Przycisk umożliwia wyświetlenie zbrojenia belki w widoku 3D.



: Naciśnij przycisk OK, aby zapisać zmiany wprowadzone w edytorze i wrócić do interfejsu SCADA PRO jest.

Naciśnij przycisk Anuluj, aby wrócić do interfejsu SCADA PRO bez zapisywania zmian wprowadzonych w edytorze.

Obok poziomego paska opisanego powyżej, wyświetla się status:

Info

Status wyświetlania informacji. Jeśli poruszysz myszką w polu rysunku po prawej, program automatycznie uaktualni odpowiednie parametry po lewej.

Edit Status edycji/modyfikacji danych. Wybierz polecenia aby aktywować edytowanie, określ parametr i wprowadź zmiany poprzez klikniecie w rysunek.

Add Status dodawania prętów.

Delete

Status usuwania.

Przechodź ze statusu Info, Dodaj, Usuń do Info poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy.



••• ••		2. Główne zbrojenie
		Column Editor — 🗖 🗙
	🗺 Geometry	
	Main Reinford	
	Stirrups	Corner v 0 20 v mm
	M Diagrams	
	Internal Force	Type 1
	Exploration	
	Deformations	
	Checks	
	Rehabilitation	
	Dacketing	Type 3 v 0 v 0 cm Calculation
	< >	Side Direction Does not paticipate in
	Recalculation	
	Joint Check	Add Bars
	Y = 700.00	Rebar Spacing (mm) S1 S2 S3 Edit Bars
	+ M-N -	
	Сору	Labels
	Paste	Delete Group Bars
	Cancel	1020 States
	Opcje w zak Zbrojenie g przekroju: p aktywuje si	kładce Główne zbrojenie pozwalają na modyfikacje głównego zbrojenia słupa. łówne składa się z prętów dwóch kategorii, w zależności od położenia wewnątrz pręty w narożnikach i po bokach. Przez poruszenie myszką w pobliżu pręta na rysunku, ę status i pokazują się charakterystyki pręta (kategoria, typ).
	Aby wprow postępowa	vadzić modyfikacje, należy najpierw wybrać polecenie a następnie wskazać pręt l ć zgodnie z procedurą opisaną poniżej.
	Jak modyfik	ować główne pręty zbrojeniowe:
	Aby zmienio	ć średnicę i typ prętów w narożnikach:
	- Wy	bierz polecenie Edytuj pręty Edit Bars
	- Klik	nij lewym klawiszem myszy na pręt w narożniku wewnątrz rysunku przekroju.
	A L.+	Edit
	- AKT	ywuje się sialus <mark>cayluj .</mark> a narametrów wybranego nreta zaktualizuja sie automatycznie
	Co	rner
		oraz nowy typ pręta *.



- Kliknij lewym klawiszem na pręt aby zachować zmiany.

Aby edytować ilość, średnicę i typ prętów bocznych:

- Wybierz polecenie Edytuj pręty
- Kliknij lewym klawiszem myszy na pręt boczny wewnątrz rysunku przekroju.
- Aktywuje się status Edytuj

	Number 4	↓ □	Directic	
		+ <mark>n,n,n</mark>	n ,	
	+ 	+ S3	+ s2 ⁺	
	Bar Dista	inces (mm)		
	S1	S2	S3	
	0	0	0	
A pole Krawędź zostanie aktywowane				
Wybierz z listy rozwijanej średnicę	14 • mm	oraz nov	vy typ pre	ęta * (zobacz stronę 16)

W polu Krawędź wpisz ilość prętów po bokach Number 4

- Określ poszczególne rozstawy lub pozostaw bez zmian (wtedy wszystkie pręty zostaną równomiernie rozłożone, o tym samym rozstawie).
- Kliknij lewym klawiszem myszy w bok rysunku szczegółu. Wykonaj te same kroki dla kolejnej strony słupa.













*Możesz również modyfikować typ prętów.





Z listy typów wybierz jeden z zaprezentowanych powyżej. Każdy z nich aktywuje odpowiadające mu pola po prawej stronie, umożliwiając określenie poszczególnych wartości w cm.

W przypadku wszystkich typów istnieje możliwość wstawienia haków dolnych i górnych prętów. Wybierz kierunek –90, +90 i kliknij Obliczenia haków, aby automatycznie obliczyć odpowiednie wartości lub wpisz własne.









- Kliknij lewym klawiszem myszy na pręt w narożniku wewnątrz rysunku przekroju.
- Aktywuje się status Edytuj
- Aktywuj pole
- Wprowadź zmiany a zostaną one zastosowane do wszystkich prętów o tej samej średnicy.
- Kliknij prawym klawiszem myszy, aby aktywować status Info



	3. Strzemiona
Copy Cancel	Type Type 1 Angle 5 Type 2 Go Type 3 Strrups' Data Distances per In Andreight (h) And Strrup Add Strrup Edit Strrup

Zakładka Strzemiona umożliwia wprowadzenie modyfikacji strzemion słupa. Procedura jest podobna jak w przypadku zbrojenia głównego. Wybierz polecenie, wskaż strzemię i zmień typ, średnicę lub pojedynczy rozstaw.



Z listy Typ wybierz typ strzemiona. Dla typu 1 i 2 możliwe jest określnie długości i kąta.



	Stirrups Data Diameter (mm) Φ 6
	In All Height (H) 0 cm 0 In Critical Height (h2) 0 cm 0 In non-critical Height 0 cm 0 In Critical Height (h1) 0 cm 0
	 Pole Dane zawiera średnicę strzemion oraz rozstaw. Srednicę można określić z listy rozwijanej W polach odpowiadających określonym wysokościom należy określić rozstaw strzemion.
	Mając aktywny status Info i wskazując myszą strzemię w interfejsie cad, strzemiona zaznaczą się na czerwono i pokażą się odpowiadające im wartości średnicy i rozstawu.
	1. Aby zmodyfikować strzemiona:
	- Wybierz polecenie Edytuj strzemiona Edit Stirrup
	 Aktywuj status Edytuj Wskaż strzemię.
	 Określ średnicę, rozstaw i typ. Kliknij prawym klawiszem myszy.
	2. Aby dodać nowe strzemie:
<mark>UWAGI:</mark>	- Wybierz polecenie Dodaj strzemiona
	- Aktywuj status Dodaj ^{Add} .
	 Określ średnicę, rozstaw i typ. Kliknij lewym klawiszem myszy, aby zobaczyć pręty objęte strzemionami o nowych
	parametrach Rysunek zostanie automatycznie zaktualizowany i stworzone zostaną strzemiona z nowo
	określonymi parametrami.
	3. Aby usunąć strzemiona:
	- Z poziomego paska wybierz przycisk
	- Aktywuj status Usuń
	 Lewym klawiszem myszy kliknij w strzemiona na szczególe przekroju, aby je usunąć.
	 Kliknij prawym klawiszem myszy, aby aktywować status Info
	Projektując słupy, program zakłada, że obliczane strzemiona mają tę samą średnicę i ten sam rozstaw. Proponowane jest, aby modyfikować strzemiona jednolicie. W innych przypadkach, program zidentyfikuje mniej korzystny układ strzemion w danym obszarze i wstawi pozostałe strzemiona jednolicie w odniesieniu do mniej korzystnego układu.



🔺 Z drugiej strony, jeśli strzemiona będą różne dla różnych obszarów, np. kształt przekroju Γ, możesz zmienić średnicę lub rozstaw w Sprawdzenie i przeprowadzić weryfikację sprawdzenia (zobacz §2.9). Następnie można wrócić do pola Strzemiona i wstawić zmiany, aby rysunek i drukowany raport zostały zaktualizowane.



W polu Wykresy (kiedy poprzedni scenariusz projektowania elementów jest aktywny) otwiera się okno zawierające wykresy sił wewnętrznych dla każdego z przypadku obciążeń i kombinacji. Poruszając myszką wzdłuż słupa zobrazowanego na wykresach, możemy odczytać wartości sił wewnętrznych wzdłuż długości słupa (to polecenie można znaleźć również w Wynikach, co opisano w jednym z rozdziałów instrukcji obsługi).

4. Wykresy



			5.	Siły	wev	wnęt	rzı	ne
Columns-Walls	Editor							
Geometry								
MAin Reinfor	Combin	ation	• 1	•	Per Length	n (cm) 50		
Stirrupps			+ 1.3	35Lc1 + 1.	50Lc2			
M Diagrams	(m)	N(LN)	Vor(LNI)	V=(PNI)	My (kNm)	Mz(kNm)	MM	an Santa
Internal Forc	0.00	236	0.87	-16.76	-0.07	3.59	Iniyi	
	0.50	231	0.87	-16.76	-0.07	3.16		
Results	1.00	226	0.87	-16.76	-0.07	2.72		
	1.50	221	0.87	-16.76	-0.07	2.28		
Exploration	2.00	216	0.87	-16.76	-0.07	1.85		
H	2.50	211	0.87	-16.76	-0.07	1.41		
Deformations	3.00	206	0.87	-16.76	-0.07	0.98		
Checks	3.10	205	0.87	-16.76	-0.07	0.89		
Recalculation								+·+·+]]]]
Node Check								
Y = 400.00								
+ -								
Сору								
Paste								
ОК								
Cancel	•	-					Þ	

W zakładce Siły wewnętrzne znajduje się tabela z wartościami sił wewnętrznych dla każdego z przypadków obciążeń i kombinacji.

W polu na długości (cm) Per Length (cm) 50 możesz zdefiniować położenie przekroju słupa, względem jego wysokości, w którym zostaną obliczone wartości sił wewnętrznych.

1	
E	50
	CK I
	$\langle V \rangle$

Σ

6. Wyniki

Connoting E C00006 - WordPad	_ 🗆 🗵
File Edit View Insert Format Help	
MAin Reinfor DE A A K B C P	
[TT]) Stirupps	-
COLUM: K6 - MEMB.: 6 - Connection (nodes) Start:3 End :10	
T Diagrams KIND : RECTANGULAR by=30 bz=100 HELGHT H= 3.10 Her.= 1.00	
Internal Forc fck (Mpa)=20.00 ycu/ycs =1.50/1.0 maxec(N,M)=0.0035 maxec(N)=0.002	
fctm(Mpa) = 2.20 τrd(Mpa) = 0.25	
Results Image: Provide the state of the sta	
STIRRUPS : B500C Es (Gpa)=200.00 fyk (Mpa)=500 ysu/yss=1.15/1.00 max cs=0.02	
BIAXIAL BENDING WITH AXIAL FORCE Critical combination 36	
P Deformation	
Max normalised axial force vd y: vd= 0.05 comb. 79 z: vd= 0.05 comb. 79	
Applied Axial force NSd(KN) 160.71 137.46	
App.bena.moment M5a(KNM) y= /9.5 Z= /.91 y= 3/.45 Z= -3.25	
Apex Comb. Deform. Apex Comb. Deform. Apex Comb. Deform.	
Recalculation	
Nucle Chart $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -0.2902 \\ 1 & 3 & 9 & -0.2087 \\ \end{vmatrix} 4 54 & -0.1716 \\ \end{vmatrix} 3 2 & -0.1903 \\ \end{vmatrix} 4 15 & -0.2059 \\ \end{vmatrix}$	
ISHEAR FORCE VERIFICATIONWITH CAPACITY DESIGN	
$Y = 400.00$ Seis.shear force Y (KN) Start VEmia= -0.25 / VEmax= 438.11 = $\zeta = -0.001$	
Seis.shear force Z (KN) Start VEmin1.39 / VEmax127.65 = ζ = 0.000	
End VEmin= -11.39 / VEmax= -127.65 = ζ = 0.000	
Copy SpanTop(critical)	
Paste Applied Shear force VEd (KN) 438.1 127.0 4.0 11.4 438.1 126.6	
OK Applied Tors. Moment TEd (KNM) 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0	_
Cancel Resist.without reinf.VRd,c(KN) 145.2 124.4 129.6 110.1 127.8 125.7	
For Help, press F1	NUM //

W polu Wyniki otwiera się plik TXT zawierający wyniki sprawdzenia projektu dla krytycznych kombinacji obciążeń.



				L
22		12	0-11	L
11	ŦŦ	r		L
111	H	U	1	L

7. Wyniki szczegółowe

🔜 Columns-Walls E	ditor	- 🗆 🗵
S Courses	🖺 C00006 - WordPad	
Geometry	File Edit View Insert Format Help	
MAin Reinfor		
Stirrupps	Column Id: 7 (6)	_
<u>b.4</u>	COMB N My Mz Vy Vz Mx	
YY Diagrams	Start 1 236.75 -19.55 3.59 0.87 -16.76 -0.07	
Totornal Force	Start 2 160.07 -13.05 1.42 -0.25 -11.39 -0.05	
20 Internation	End 2 136.82 22.27 2.18 -0.25 -11.39 -0.05	
Results	Start 3 151.76 -43.03 22.95 12.22 -24.37 -0.13	
	End 3 128.51 32.50 -14.93 12.22 -24.37 -0.13	
Exploration	Start 4 131.51 -42.42 22.09 11.72 -23.88 -0.13	
	End 4 108.26 31.62 -14.23 11.72 -23.88 -0.13	
Deformation:	Start 5 138.71 -4.84 22.37 11.80 -9.26 -0.14	
	End 5 115.46 23.88 -14.20 11.80 -9.26 -0.14	
Checks	Start 6 118.46 -4.23 21.52 11.30 -8.78 -0.13	
(jul)	End 6 95.21 22.99 -13.51 11.30 -8.78 -0.13	
	Start / 191.6/ -20.94 -19.49 -12.38 -13.34 0.05	
	End / 100.12 20.11 10.0/ 12.30 13.31 0.05	
Development	Find 8 148 16 10 53 10 57 -12 88 -12 86 0.05	
Recalculation	Start 9 178.61 17.26 -20.07 -12.80 1.77 0.04	
Node Chards	End 9 155.36 11.79 19.60 -12.80 1.77 0.04	
Node Check	Start 10 158.36 17.87 -20.93 -13.30 2.25 0.04	
V - 400.00	End 10 135.11 10.90 20.29 -13.30 2.25 0.04	
1 - 100.00	Start 11 152.39 -42.17 22.29 11.84 -24.11 -0.10	
+ -	End 11 129.14 32.56 -14.42 11.84 -24.11 -0.10	
	Start 12 132.14 -41.56 21.43 11.34 -23.63 -0.10	
Сору	End 12 108.89 31.68 -13.73 11.34 -23.63 -0.10	
Paste	Start 13 138.09 -5.69 23.03 12.18 -9.52 -0.17	
	End 13 114.84 23.82 -14.71 12.18 -9.52 -0.17	
OK	Start 14 117.83 -5.08 22.18 11.67 -9.04 -0.17	
Cancel	En Hele areas E1	
	roi neip, press ri	

W polu Wyniki szczegółowe, podobnie jak w przypadku pola Wyniki – otwiera się plik TXT zawierający wyniki projektowania dla wszystkich kombinacji obciążeń.





W polu **Deformacje**, pokazane jest jak deformuje się przekrój dolny I górny słupa, dla każdego z przypadków i kombinacji obciążeń. Główne zbrojenie ściskane oznaczone jest kolorem niebieskim, a rozciągane kolorem czerwonym.

	Column Editor -
Ceometry	● • ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Main Reinfor	Bending Resistance Check Y 7
Stirrups	Shear Resistance Check
M Diagrams	Adequate Confinement Check
∑ Internal Forc	✓ Max distances based on the Design Regulations
Page lite	Max Distance (cm) 50 New Distance Calculation
Witcours	Auto Define Stirrup Nodes
Exploration	Shear Resistance Check according to the table data
Deformations	Area Φ s n N di1 di2 Vd
Checks	1 y 6 5 2 0 30.00 30.00 0.060
C CICCIS	
< >	Θ
Recalculation	
rectileador	
Y = 170.00	
+ ?? -	
Conv	
Paste	80 80
OK	
Cancol	224
Cancel	(2)8248/10.00 (h2=0.65)

9. Sprawdzenie

W polu **Sprawdzenie** możesz przeprowadzić sprawdzenie projektu słupa w zależności od zastosowanych zmian zbrojenia stalowego, używając narzędzi w oknie dialogowym **Edytor** słupów – ścian. Jeśli wprowadzasz modyfikacje lub dodatkowe zbrojenie stalowe, zaleca się sprawdzenie projektu słupa na dwukierunkowe zginanie. Kiedy zmiany dotyczą strzemion zaleca się sprawdzenie zniszczenia poprzez ścinanie.

Sprawdzenie dwukierunkowego zginania:

- Aktywuj pole wyboru Sprawdzenie wytrzymałości na zginanie

Bending Resistance Check

- Wybierz polecenie Przeprowadź sprawdzenie Run Checks

Program ponownie sprawdzi projekt słupa ze względu na dwukierunkowe zginanie uwzględniając modyfikacje prętów i wyświetli wystarczający, jeśli warunki projektowania zostaną spełnione. Jeśli przekrój jest niewystarczający, w części górnej lub dolnej, ilość kombinacji dla których nastąpi zniszczenie wyświetli się przy odpowiednim przekroju.

Sprawdzenie projektu słupa na zniszczenie przez dwukierunkowe zginanie przeprowadzane jest na podstawie równowagi przekroju (adequacy check) bez uwzględniania dodatkowych obostrzeń (takich jak minimalny rozstaw prętów, maksymalna ilość zbrojenia itd.)

Jest tak dlatego, że możliwe jest, że słup nie spełnia warunków sprawdzenia w zakładce **Projektowanie elementu**, ale spełnia warunki wytrzymałości na zginanie. Oznacza to, że słup nie spełnia warunków już na początku, z powodu za małego rozstawu prętów lub zbyt dużego zbrojenia w przekroju.



Typ zni:	SZCZE	enia	wyśv	viet	la sie	ę w pliki	"Eksplo	racja" n	a końcu wyników sprawdzenia wytrzymałości
na dwu	Kieri	unkc	owe z	gina	anie	76	798	40	08 165 702
	1				99	-24	.810	-2.	154 88.114
Biaxia	l Be	ndin	g Re	esul	ts	1 (1	=okey,	0= fails	10=max As 11=max number),
<u>Sprawc</u>	lzeni	ie w	ytrzy	mał	<u>łości</u>	i na ścin	anie:		
-	Akt	ywu	j pole	e wy	/bor	u <mark>Spraw</mark>	dzenie	wytrzyr	nałości na ścinanie
							Snea	r Resista	nce Check
-	Wy uwz	bierz zglec	z po Inien	lece	enie 1 wp	Auto rowadzo	Auto onych zr	a nian.	tabela poniżej zostanie zaktualizowana z
Area	-	Φ	s	n	N	di 1	di2	Vd	
1	v	8	10	6	0	100.00	30.00	0.028	
1	7	8	10	2	0	100.00	30.00	0.022	
2	-	•	10	5	0	200.00	20.00	0.022	
2	2	•	10	2	0	80.00	30.00	0.022	
2	У	0	10	2	0	80.00	50.00	0.020]
2.	Akt bez akty prze tab	ywuj pośr ywuj epro eli p bierz	j pole edni esz p wadz o klik z pole	ecer o w oole zone knię ecer	nie tabo ceni e dla ciu A nie P	Adec eli zosta a She a danych Auto. Przeprov	quate Co ną uwzg ar Verifica wstępr wadź spi	onfineme ględnior ation acco nych poo rawdzei	ent Check a wprowadzone zmiany e w sprawdzeniu na ścinanie. Jeśli nie rding to the table data sprawdzenie zostanie chodzących z edytora, wyświetlonych w nie Run Checks
Po prze rozstaw Proced Ze wste krytycz wartoś	eprov vu st ura j ępne nych ć śr	wadi rzem est r go s i ni edni	zeniu nion, nastę prav ekry cy,	i sp w z puja vdze tycz pro	rawo ależi ąca: enia mycł gran	dzenia v ności od wynikie h długoś n zaczy	vytrzym nowej v m jest s ści (6 wa na obl	ałości r wartośc stosune artości) iczenia	a ścinanie, program oblicza nowe wartości średnicy ilość nowy przekrojów krytycznych. k A _{sw} /s dla strzemion, w kierunku Y i Z, dla Uwzględniając nowy typ strzemion i nową od maksymalnego rozstawu, zgodnie z
parame	etran	ni p	rojek	tow	/anie	e, a nas	tępnie	wykorzy	vstując metodę iteracyjną, wyszukuje A _{sw} /s
które je	est w	ięks	ze ni	ż wy	/mag	gane. W	artość v	vymaga	na wyświetlona jest w nawiasach.
Check a DIR. YY DIR. ZZ SHEAR Y: 0 n=2 Z: 0 n=2 Y: 1 n=2 Z: 1 n=2 Z: 2 n=2 Region 2 Y: 0 n=2	ccordi = 12 = 12 /ERIFI 1 2 Asws 2 Asws 2 Asws 2 Asws 2 Asws 2 Asws 2 Asws 2 Asws 2 Asws 2 Asws	reaction of the second	max s itical) itical) 3 (4.6 3 (7.5 3 (0.1 3 (0.1 3 (4.6 3 (7.5) 3 (4.6	pacin / 30. / 30.)))))	g reg 00 00	ulation			

NOTES:

24



Wyniki pojawiają się w zależności od:

- Obszaru (dla przekrojów z większą ilością niż jeden obszar krytyczny, np. Г, П)
- Kierunku (y, z)
- Wysokości (0: strefa krytyczna górna, 1: brak strefy krytycznej, 2: strefa krytyczna dolna)



Zaznaczone powierzchnie w kierunku Y i Z na rysunku szczegółu oraz pionowa linia, która oznacza kierunek Y lub Z, pojawiają się, aby łatwo wyróżnić obszary i kierunki i odczytać dla nich wyniki sprawdzenia. Sprawdzenie projektu może być przeprowadzone więcej niż raz, poprzez modyfikację danych w tabeli i zmianę średnicy Φ, rozstawu s i ilości przekrojów n.

Area		Ф	S	n	N	di 1	di2	Vd
1	у	8	10	6	0	100.00	30.00	0.028
1	z	8	10	2	0	100.00	30.00	0.022
2	z	8	10	5	0	80.00	30.00	0.022
2	у	8	10	2	0	80.00	30.00	0.028

Ważne jest aby aktywować okno dialogowe Shear Resistance Check i po określeniu strzemion, wrócić do Strzemiona i wykonać określone zmiany aby uaktualnić rysunek i raport do wydruku.



Weryfikacja zbrojenia ograniczającego:

-	Aktywui pole wyboru	Confinemnt Verification

- Wybierz polecenie Auto

Area		Ф	s	n	Ν	di 1	di2	Vd				
1	у	8	10	6	0	100.00	30.00	0.028				
1	z	8	10	2	0	100.00	30.00	0.022				
2	z	8	10	5	0	80.00	30.00	0.022				
2	у	8	10	2	0	80.00	30.00	0.028				

aby aktualizować tabelę, uwzględniając

Średnica Φ , rozstaw s, ilość przekrojów n, wymiary przekroju d₁, d₂ I wartość względnej siły normalnej v_d obszaru i kierunku są automatycznie aktualizowane.

Auto

Wartości w kolumnie N są ilością wierzchołków strzemion (strzemiona – węzły) które reprezentują numery głównego zbrojenia ograniczającego. Aby wypełnić kolumnę N postępuj zgodnie z procedurą:

- Wybierz obszar po obszarze w każdym z kierunków

Area		Ф	s	n	N	di 1	di2	Vd
1	у	8	10	6	0	100.00	30.00	0.028
1	z	8	10	2	0	100.00	30.00	0.022
2	z	8	10	5	0	80.00	30.00	0.022
2	у	8	10	2	0	80.00	30.00	0.028

Zaznaczone powierzchnie w kierunku Y i Z na rysunku szczegółu pojawiają się aby łatwo było wyróżnić dane obszary i kierunki.



Wybierz polecenie Określ węzły strzemion

- Define Stirrup Nodes
- Kliknij lewym klawiszem, aby pokazać pręt powierzchni ograniczonej przez strzemiona, niezależnie od kierunku, zaczynając od pręta i kończąc na tym samym pręcie.



Area		Ф	s	n	Ν	di 1	di2	Vd
1	у	8	10	6	12	100.00	30.00	0.028
1	z	8	10	2	0	100.00	30.00	0.022
2	z	8	10	5	0	80.00	30.00	0.022
2	у	8	10	2	0	80.00	30.00	0.028

Powtórz procedurę dla drugiego kierunku, pokazując dokładnie ten sam pręt. Alternatywnie, jeśli wybierzesz obydwa kierunki przytrzymując przycisk Shift i określisz wierzchołki za jednym razem, obydwie wartości N wypełnią się automatycznie.

Postępuj tak samo dla kolejnego obszaru, aby wypełnić do końca kolumnę N. Kolumna n jest już do końca wypełniona.

Area		Ф	s	n	N	di 1	di2	Vd
1	у	8	10	6	12	100.00	30.00	0.028
1	z	8	10	2	12	100.00	30.00	0.022
2	z	8	10	5	10	80.00	30.00	0.022
2	у	8	10	2	10	80.00	30.00	0.028

Następnie są 2 opcje:

- 1. Przeprowadź sprawdzenie projektowania pełnego zbrojenia ograniczającego (Adequate Confinement check) dla każdego z obszarów i kierunku.
- 2. Obliczenie rozstawu pomiędzy strzemionami z określoną niezmienną średnicą, tak aby zostały spełnione warunki sprawdzenia dla zbrojenia ograniczającego.

Więcej informacji dotyczących opcji 1 i 2:

Procedura sprawdzenia może zostać powtórzona więcej niż raz, poprzez modyfikację danych w tabeli i zmianę średnicy Φ, rozstawu s i ilości przekrojów n.

Po określeniu nowych parametrów strzemion, wróć do Strzemiona i wprowadź zmiany, aby aktualizować rysunki i raport do wydruku.



a program obliczy

- 2. Obliczenie rozstawu pomiędzy strzemionami z określoną średnicą, tak aby zostały spełnione warunki sprawdzenia dla zbrojenia ograniczającego.
- Wpisz nową średnicę Φ

Area		Ф	s	n	N	di 1	di2	Vd
1	у	12	10	6	12	100.00	30.00	0.028
1	z	8	10	2	12	100.00	30.00	0.022
2	z	8	10	5	10	80.00	30.00	0.022
2	у	8	10	2	10	80.00	30.00	0.028

Określ maksymalny rozstaw jako górny limit jako wartość początkową dla obliczeń Max Distance (cm) 50

New Distance Calculation

 Wybierz polecenie Oblicz nowy rozstaw rozstawy i wypełni kolumnę s.

Area		Ф	s	n	N	di 1	di2	Vd
1	у	12	44	6	12	100.00	30.00	0.028
1	z	8	21	2	12	100.00	30.00	0.022
2	z	8	20	5	10	80.00	30.00	0.022
2	у	8	21	2	10	80.00	30.00	0.028

Jeśli aktywujesz pole wyboru Based in Regulations max distances to podczas obliczenia rozstawów

które spełniają warunki sprawdzenia, program uwzględni też maksymalne rozstawy ustalone w Parametry projektowania.

Pamiętaj, że jeśli określisz parametry strzemion, konieczny jest powrót do zakładki Strzemiona i wprowadzenie zmian aby zaktualizować rysunek i raport wydruku.

3. Obliczenie M-N



Narzędzie Edytor słupa pozwala na obliczenie krzywych interakcji N-M oraz powierzchni interakcji N-Mx-Mz.

Aby uzyskać krzywe/powierzchnie interakcji kliknij przycisk





• Obliczenie krzywych/powierzchni interakcji M-N

Obliczanie i wyświetlanie powierzchni interakcji siły normalnej i granicznego momentu zginającego zależy od geometrii przekroju, materiału i stalowego zbrojenia. Jest to powierzchnia w 3D reprezentująca obwiednię granicznej wytrzymałości na dwukierunkowe zginanie i siły osiowej (My, Mz, N). Wyświetlane są również wykresy zależności odkształcenia - naprężenia dla stali i betonu jak również wykres krzywych momentów (moment – curvature diagram) przekroju.

• Obliczanie powierzchni interakcji

Aby wygenerować powierzchnię interakcji dla wybranego przekroju, wybierz przyciski Calc1 lub Calc2.

Różnica pomiędzy dwoma wykresami odnosi się do części z wartościami ujemnymi (-N) które reprezentują rozciąganie.

-Calc1: Polecenie generuje liniowy wykres dla rozciągania, co oznacza → mniejsza wytrzymałość dla rozciągania → mniej korzystne warunki

-Calc2: Polecenie oblicza środkowe wartości dla rozciągania co daje w wyniku zakrzywiony kształt i bardziej rzetelne wyniki dla rozciągania.

Uwaga: Górna część wykresu (ściskanie) nie jest zależna od wcześniejszego wyboru. Obliczenia obydwoma metodami (Calc1 i Calc2) wygenerują takie same wykresy dla ściskania.

Aby wyświetlić graficznie poziomą powierzchnię tnącą dla momentu zginające z uwzględnieniem odpowiadającej siły normalnej N, aktywuj pole wyboru **Poziomo**.













• POZIOMY PASEK WYŚWIETLAJĄCY MAKSYMALNE WARTOŚCI

My=-206.891, 206.891 Mz=134.438, -134.438 N=-791.304, 2690.560

Na poziomym pasku wyświetla się 6 wartości maksymalnych otrzymanych z powierzchni interakcji w 3D.



UWAGA:

Te wartości reprezentują wartości maksymalne (+) i minimalne sił wewnętrznych oraz wartości skrajne powierzchni.

Układ osi momentu zginającego jest zgodny z lokalnym układem osi słupów – jeśli nie został zmieniony obliczony kąt beta dla każdego ze słupów podczas tworzenia modelu matematycznego. Linia przerywana reprezentuje wartości ujemne.

ZNAJDŹ PUNKTY NA POWIERZCHNI

N	My	Mz	Angle
0	0	0	0
Step	100	N-	N+

Pola mają różne zastosowanie:

Aby wyświetlić poziomą powierzchnię tnącą ٠

Wpisz w polu "Krok" wartość i kliknij w następujące przyciski N+





Po kliknięciu, pojawia się obwód poziomej powierzchni (krzywa w kolorze fuksji). Punkty krzywej pochodzą od granicznego momentu zginającego w dwóch głównych kierunkach przekroju (Mx, Mz) dla wartości siły osiowej (N=stała) oraz różnych wartości kąta obrotu osi neutralnej. Pole "Krok" reprezentuje zwiększającą się siłę osiową uwzględnianą w wyświetlanych poziomych krzywych (poziome powierzchnie tnące). Poprzez wybór "N+", wyświetlane są poziome krzywe o dodatnich wartościach siły osiowej a "N-" - wartości ujemne

Co więcej, dla każdej z poziomych krzywych, wyświetla się lista z maksymalnymi i minimalnymi wartościami momentu zginającego My i Mz dla odpowiadających im wartości siły osiowej N.



• Obliczenia granicznej wytrzymałości na dwukierunkowe zginanie dla dany wartości siły wewnętrznych N-My-Mz.

Wpisz wartości sił wewnętrznych w odpowiadające im pola N, My, Mz i kliknij w przycisk Calc-N,My,Mz. Program przeprowadzi obliczenia i wyświetli następujące wykres:













Zakolorowana powierzchnia interakcji zmienia się stopniowo odpowiednio dla sił wewnętrznych Mz i N.





Wybierz Nie, aby bardziej analityczna powierzchnia interakcji była wyświetlana bez użycia gradacji kolorów.







B. METODY WZMOCNIEŃ

Element strukturalny wymaga umocnień w przypadku, gdy nie jest w stanie przenieść pionowych sejsmicznych obciążeń. Potrzebę zastosowania umocnienia betonowych elementów strukturalnych określa się na podstawie dwóch czynników:

- Performance objective
- Rozkład obciążenia (wzdłuż wysokości) poziomego/sejsmicznego zgodnie, z którym zostanie zastosowana kontrola projektowania metod umocnień

Na przykład, po wybraniu **performance objective - B** i trójkątnego rozkładu obciążenia, uzyskasz dostęp do pliku raport. Dalsza procedura:

	F	Report		×
Triangular Load Step of Vb (k 1. 25.55978 (0.2 Check Node 38	ν -Fx+0.3 N) (λ) (λ) 4482) ν Capacity Curve	30°Fz	ssive Display astic Hinges	Spectrum Parameters of DL SD NC
Vb(kN) 1800 1700 1600 1600 1600 1600 1200 1200 1100 1000 900 800 700 800 700 800 700 800 700 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800				•
Graph	- Checks Creation fo	or Output	Inte	ernal Forces

Wybierz rozkład obciążenia sejsmicznego wzdłuż wysokości uwzględniany w kontroli projektu metod umocnień oraz poziom wydajności <u>(performance level)</u>. Następnie badaj każdy z kroków krzywej nośności konstrukcji, aby zlokalizować słup w którym powstał pierwszy obszar plastyczny.

Tym sposobem, rozpoczyna się proces iteracji, w którym dozbraja się i ponownie sprawdza ilość elementów strukturalnych, zaczynają od słupa, aż konstrukcja będzie spełnia warunki nośności dla określonego poziomu wydajności (performance level).

Wróć do zakładki Projektowanie elementu, a następnie:

Użyj polecenia Szczegóły dla belek i słupów, aby zastosować metody umocnień i odbudowy zgodnie z normą Code of Structural Interventions.

Warunkiem projektowania umocnień jest obliczenie kombinacji obciążeń nieliniowej analizy statycznej i zapisanie jej w odpowiednim kroku procedury analizy i projektowania.

🍙 🖗 🛃 🗢 🕇 🖡 📇 🎞 2	2-820.00 👻 💽 🔻					
Basic Modeling Vie	w Tools Slabs Loads	Analysis Post-Processor	Members Design	Drawings-Detailing Addo	ns	
New 'Active Scenario Scenarios	Continuity Check- of Beams * Reinforcement *	Node Design Releases * *	Check - Results Reinforcement * *	Check Results Reinforcement * *	Slab Strip Calculation	Cross-Section E Buckling Memb Connections
2 1 1 0 0	Structur	Component Parameters	×		Sidds - incari	Steel
	Structure	il component raiameters				
Δεδομενα Εργου 4 ×	Steel Reinforcement	Capacity Design	Steel			<u>^</u>
4月 · ••	Combinations Slabs	Beams Column	s Footings			
-/ Lines	Combinations of Load Sets (1	1) Ult. Serv. +X -X	+ZZ No			
	Combinations		ULS/SLS Dir. ^			
Beams	1(14) +1.35Lc1+1.50Lc2		ULS			
E-Columns	2(1) +1.00Lc1+0.50Lc2		ULS			
	3(2) +1.00Lc1+0.30Lc2+1.00Lc3+0	30Lc4+1.00Lc5+0.30Lc7+0.30Lc9	ULS +X			
🗈 📥 Nodes	4(2) +1.00Lc1+0.30Lc2+1.00Lc3+0	30Lc4+1.00Lc5+0.30Lc7-0.30Lc9	ULS +X	A state of the	Save As	
	6(2) +1.00 c1+0.30 c2+1.00 c3-0	30Lc4+1.00Lc5-0.30Lc7+0.30Lc9	ULS +X	Organize • New folder		
Surf 2D	7(2) +1.00Lc1+0.30Lc21.00Lc3+0	30Lc41.00Lc5+0.30Lc7+0.30Lc9	ULSX	^ Name	* Date modified Typ	e ^
Surf 3D	8(2) +1.00Lc1+0.30Lc21.00Lc3+0	30Lc41.00Lc5+0.30Lc70.30Lc9	ULSX	Documents	12/11/2013-4:00 µµ File	folder
⊕ → Slabs	9(2) +1.00Lc1+0.30Lc21.00Lc30	30Lc41.00Lc50.30Lc7+0.30Lc9	ULSX	Music	12/11/2013 3:28 μμ File	folder
	10(2) +1.00Lc1+0.30Lc21.00Lc3	0.30Lc41.00Lc50.30Lc70.30Lc9	ULS -X Y	Videos scades_Synd	12/11/2013 3:28 µµ. File 12/11/2013 3:28 µµ. File	folder folder
	·			Computer	12/11/2013 3:21 μμ File	folder
	Level Multipliers	1 / (1-0)	ert Combinations	SCAPUSH SCAPUSH SCAPUSH SCAPUSH SCAPUSH SCAPUSH SCAPUSH SCAPUSH	12/11/2013 3:25 µµ File	folder
	Level X X	7		HP_RECOVERY (F stat.cmb	14/11/2013 10:55 mµ CM 12/11/2013 3:27 µµ CM	8 File
		L Combi	nations Calculation	v «		>
	0-0.00 1.000 1.000	1.000		File name: pushover.cmb Save as type: Scada Combination(*.cmb)		~
	1 - 480.00 1.000 1.000	1.000				
	2 - 820.00 1.000 1.000	1.000 Combina	ation G+ψ2Q 101	Hide Folders	Sive	Cancel
		A	utomatic Design			
			OK Cancel			
🗔 Παράμετροι 🗠 Δεδομένα Ε	<					>

SCADA Proth



ZBROJENIE SŁUPÓW - ŚCIAN

1. ODBUDOWA SŁUPÓW - ŚCIAN

Sekcja Odbudowa zawiera narzędzia do odbudowy słupów zgodnie z Code of Structural Interventions.

	Column Editor – 🗖	×
Rehabilitatior	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	nfo
FRP FRP M Protection	Rehabilitation Corrosion Protection Materials used on the surface that act as corrosion inhibitors for the stell reinforced concrete structures and applied by impregnation. Concrete Repair Repairing mortars for the structural rehabilitation of concrete members. Creack Filing Cementitious binding materials for the structural rehabilitation of the concrete cracking, welded and / or infilled. Sika	
< > Recalculation Joint Check Y = 820.00 + ?? -	Protection Add Delete Protection Layers Fire Protection Layers Fire resistant mortars applied by using epoxy resins. Concrete layers or coating Repairing mortars of one or more components for final protective coating.	k .
Copy Paste OK Cancel	Plastic-elastic paint protection for concrete and coatings	x
liżytkownik	k ma możliwość wyboru jednej z trzech metod odbudowy poprzez aktywowani	io

uowy poprzez aktywowan zilwość wyboru jednej z trzech metod o

Add odpowiedniego pola wyboru. Wybierz polecenie "Dodaj" a metody odbudowy zostaną uwzględnione w ostatecznym raporcie. Aby wykluczyć metody z raportu kliknij w polecenie "Usuń".

Printout -

W programie SCADA Pro technologie i materiały uwzględnione w metodach odbudowy wzbogacone są o materiały i technologie firmy Sika A.E. Użytkownik ma bezpośredni dostęp

Sika , który otwiera okna do biblioteki materiałów Sika poprzez kliknięcie w przycisk dialogowe związane ze zbrojeniem słupów.

Sika Kliknij w polecenie "Sika" , a następnie wybierz odpowiedni materiał dla każdej z metod odbudowy. Aby automatycznie pobrać plik PDF z opisem właściwości materiałów i

? informacjami odnośnie ich zastosowania, kliknij w przycisk



Corrosion Protection				
Sika® Ferrogard®-903+ 🗸 🗸	?			
×	?		1.5	
Το Sika® FerroGard®-903+ είναι επιφανειακής εφαρμογής αναστολέας διάβρωσης για το χαλύβδινο οπλισμό κατασκευών Ω.Σ., σχεδιασμένος για χρήση με εμποτισμό. Το Sika® FerroGard®-903+βασίζεται σε οργανικά και ανόργανα				20 I
Concrete Repair			Sika" Fe Averrania;	n roGard^{*,}903+ AdDparty, plada D.E. Re sammauni
Sika® MonoTop®-910 S	?		hanna	h lad included in a manufacture in the second
Sika® MonoTop® Dynamic 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸	?		ACC'S	per an anti-transformation and a second s
Επισκευαστικό κονίαμα δομητικής αποκατάστης σκυροδέματος	^			 Construct the landgest scalar, "sector 2 for last large scalar program in sector scalar in the land on a billion scalar program, and a billion scalar program in the large scalar program in the large scalar program in the large scalar program in the large scalar program in the large scalar program in the large scalar program in the large scalar program in the scalar program in the large scalar program in the large scalar program is scalar program in the large scalar program in the large scalar program in the scalar program in the large scalar program in the large scalar program in the scalar program in the large scalar program in the large scalar program in the scalar program in the large scalar program in the large scalar program in the scalar program is a scalar program in the large scalar program in the scalar program is a scalar program in the large scalar program in the scalar program is a scalar program in the large scalar program in the scalar program is a scalar program in the large scalar program in the scalar program is a scalar program in the large scalar program in the scalar program is a scalar program in the large scalar program in the scalar program is a scalar program in the large scalar program in the large scalar program in the scalar program is a scalar program in the large scalar program in the large scalar program in the scalar program in the large scalar p
	~		Several I	Anne embalación reamento se actilitas entresas mentarios mentas a temperatura mantenera presentaria interesa entresas entresas entresas presentas entresas pues serem narriadores preso a serestina entresas balances en temperaturas entresas entresas entresas balances en temperaturas entresas entresas entresas entresas.
Crack Filling				 In Conf. Pressed Victoria and Antonia and Antonia Victoria and a sub-statement in a statement of the sub-statement and a sub-statement in addressing or impacts a statement line.
SikaDur®-31 v	?		State Parties	transmission of the Addition of the Addition of the Addition addition of the Addition of the Addition addition of the Addition of the Addition
SikaDur®-52 v	2	15		A andress ny selany hepitika sa dansar Nese masay manaka a akasarny Pres a resultin n ingina akasarny
Ενέσιμη ρητίνη χαμηλού ιξώδους για συγκολλήσεις και ενεματώσεις δομητικής αποκατάστασης	^			microst referatos y ren resultante taten no en a microstrum y microst referatos y ren regulatos Antirio da la el sudos microst e a constituir non años
	v			 Marcine and a second sec
OK		Cance	A	



2. PŁASZCZ BETONOWY DLA SŁUPÓW - ŚCIAN

Dział Płaszcz zawiera narzędzia związane ze zbrojeniem słupów zgodnie z Code of Structural Interventions.

Zgodnie z Code of Structural Interventions, płaszcz betonowy to równomiernie rozłożona warstwa betonu która w zamkniętej formie otacza przekrój słupa. Innymi słowami, stosuje się betonową warstwę na krawędziach słupa, wtedy możemy uznać, że metodą zbrojenie są dodatkowe warstwy betonu.

•	Colu	mn Editor – 🗆 🗙
Rehabilitation		🚯 🔍 🔍 🔍 💓 🙀 🕸 🕵 💴
FRP FRP Protection	Placement Cover (mm) 0 Thickness (cm) Length (cm) Thickness (cm) 1 0 0 Side 0 0 Cross-section U-shaped Jacket Materials Concrete : C20/25 Steel (Main) :B500C Sika	
< > Recalculation Joint Check Y = 820.00 + ?? Copy	Boits - Hangers : BSUUC Steel (Stirrups) : BSUUC Design Checks Performance Level Anchorage length (cm) A - DL ∨ Anchorage length (cm) Total calculation Friction mechanism participation percentage(%) 0 Suspensors Stirrups Stirrups Diameter (mm) 14 ∨ show 0 Dowels 0 Series 0 Diameter (mm) 14 ∨ Number 0 Bottom Top Lateral 0 0 Anchorage length (mm) 0 0	
Paste OK Cancel	Calculation Re-check	© 12xxx/12.50 ⊗ 12x
	latovialu (alassas katanavus, akisuna	

Zdefiniuj Materiały (płaszcz betonowy, główne zbrojenie, strzemiona)

Materials		
Concrete : C20/25	Steel (Main) :B500C	Cilie
Bolts - Hangers :B500C	Steel (Stirrups) :B500C	ыка



ConcreteTypeC20/25ConstantsFdk (Mpa)20ycu1.5ycs1Fctm (Mpa)2.2TRd (Mpa)0.25Max Deformationsɛc (N,M)0.0035ɛc (N)0.002OKCancel	Steel (Stirrups) × Type B500C ∨ Constants Es (Gpa) 200 Fyk (Mpa) 500 γsu 1.15 γss 1 Max Deformations εs 0.02 OK Cancel	 W programie SCADA Pro technologie i materiały uwzględnione w metodach odbudowy wzbogacone są o materiały i technologie firmy Sika A.E. Użytkownik ma bezpośredni dostęp do biblioteki materiałów Sika poprzez kliknięcie w przycisk Sika, który otwiera okna dialogowe związane ze zbrojeniem słupów. Kliknij w polecenie Sika Sika, a następnie wybierz odpowiedni materiał dla każdej z metod odbudowy. Aby automatycznie pobrać plik PDF z opisem właściwości materiałów i informacjami odnośnie ich zastosowania, kliknij w przycisk ?

 Zdefiniuj Otulinę i Grubość betonowej warstwy i zastosuj ją na całej powierzchni przekroju jako betonowy płaszcz lub tylko na krawędzi, poprzez kliknięcie w przycisk Strona i określenie wskaźnikiem myszy krawędzi. Tym sposobem można też określać różne grubości warstwy dla różnych krawędzi. Wartość otuliny zostanie zastosowana dla wszystkich boków przekroju.

Minimalna Grubość płaszcza jest modyfikowana w zależności od typu betonu (standardowy, natryskowy, specjalny).



Jeśli grubości są różne w zależności od strony, wybierz polecenie **Strona** i wybierz za pomocą myszki odpowiednią stronę. Jeśli grubość jest taka sama dla wszystkich ze stron, kliknij w przycisk **Cały przekrój**.

Istnieje dodatkowa opcja wstawienia płaszcza w kształcie U poprzez wpisanie określonych wartości grubości i długości.



 Wstaw stalowe zbrojenie płaszcza betonowego za pomocą poleceń Zbrojenie główne i Strzemiona znajdujących się na liście zakładek.



6. Wybierz odpowiedni Performance level; Damage Limitation-DL (Immediate Occupancy), Significant Damage-SD (Life Safety), Near Collapse-NC (Collapse Prevention).

Performance Level	A - DL 🗸 🗸
-------------------	------------

0

7. Siła ściskająca F_{cm} płaszcza jest bezpiecznie przenoszona jako siła ścinająca przez trzy mechanizmy:
 Anchorage length (cm)

Friction mechanism

participation percentage(%)

- tarcie
- spawane haki
- wkręty

które aktywuję się przy długości scalenia u_o.

Nośność na ścinanie wzdłuż połączenia jest obliczana z uwzględnieniem tarcia, spawanych haków i wkrętów.

W SCADA Pro niezbędnym mechanizmem przenoszenia siły ściskającej są wkręty. Tarcie i spawane haki są opcjonalne i użytkownik może zdecydować czy brać je pod uwagę obliczając nośność na ścinanie.

Dla spawanych haków określ średnicę, ilość i rozstaw h_s pomiędzy nowym a istniejącym zbrojeniem głównym.

Suspens	sors				
Diame	ter (m	m)	14	۷	
Number	0	hs	(mm)	0	

Dla tarcia określ jeden z następujących parametrów:

- Długość scalenia (assemblage length) program obliczy nośność przyjmując współczynnik tarcia µ=1.0.
- Procentową (%) wartość siły ściskającej która będzie przenoszona prze tarcie.

W przypadku gdy tarcie i spawane haki nie są uwzględniane, całkowita siła ściskająca przenoszona będzie przez wkręty.

8. W polu Wkręty określ średnicę a program obliczy ilość I rozstaw wkrętów, jak również otulinę górną, dolną i po bokach:

Dowels	
Diameter (mm) 14 🗸 Ni	umber 18 Series 1
Cover (mm)	er (cm) 16.74 Alternately
Bottom Top Lateral	Alternately
84 70 42 Ar	nchorage length (mm) 84







9. W polu Kontrola projektu wybierz:

Design Checks
Side selection
Total calculation

- Obliczenia całości: Wybierz polecenie aby sprawdzenie zostało przeprowadzone dla wszystkich stron przekroju (zgodnie z Code of Structural Interventions). Wyniki zostaną przedstawione względem strony przekroju.

 - Wybór krawędzi: Wybierz polecenie aby sprawdzenie zostało przeprowadzone dla wybranej strony. Wskaż myszą wybraną stronę, określ średnicę wkrętów i kliknij w przycisk Obliczenia. Program obliczy parametry wkrętów dla wybranej strony.

Polecenie Ponowne sprawdzenie zostanie aktywowane w kolejnej wersji programu.

Wyniki sprawdzenia projektu zostaną pokazane w dolnej części okna dialogowego:

Mz = 63.36 -138.27 y: Vrd,r=753.98 Vrm=603.19 y: (Vrd,r+Vrm)/yR=1043.97 z: Vrd,r=282.74 Vrm=226.19

Na początku sprawdzenia, znajdują się siły wewnętrzne w górnej i dolnej części słupa.

Mx = -0.71 -0.71 My = 14.38 -42.38 Mz = -6.83 15.24

Wyświetla się również nośność na ścinanie względem kierunku, zgodnie z Code of Structural Interventions.

y: Vrd,r=331.75 Vrm=331.75	
y: (Vrd,r+Vrm)/γR=510.39	
z: Vrd,r=256.35 Vrm=256.35	
z: (Vrd,r+Vrm)/yR=394.39	Ψ.
4	

Na końcu znajduje się grubość warstwy betonu strony przekroju, jak również parametry wkrętów.





Program oblicza wymaganą ilość wkrętów poprzez porównanie ilość wkrętów na podstawie wartości siły ściskającej oraz minimalnej wartości wkrętów zależnej od powierzchni płaszcza i przyjęcie wartości większej.

W poprzednim przykładzie minimalna ilość wkrętów to 13 a obliczona 18, która została przyjęta jako ostateczna ilość.

Na koniec, wybierz polecenie **Raport**, aby dodać wyniki kontroli projektu do odpowiedniego rozdziału raportu.

Polecenie "Ponowne sprawdzenie" zostanie aktywowane w kolejnej wersji programu.

Wydruk wyników analizy jest zanalizowany w zakładce Dodatki w poleceniu Wydruk obliczeń.

🕋 🗟 🗢 🔒 🖊 🏪 🛄 1-300.00 🔹	•						
Basic Modeling View Tools	Slabs Load	s Addons					
Greek Concrete Steel Street Languages Parameters Bill of Materials	eel ections Calculatio	nt 🔽	Output Tree Property View				
	Calculation's F	rintout					
Availiable Chapters	Printout	Number o	f Pages :				
General	Jacketing	Lev:1		Building D	ata		
Design				Move U	p		
- Jacketing				Move Do	wn		
Level 0				Delete			
Level 1				Delete A	All		
terer 2				Insert Fi	ile		
Steel Masonry				Error Corre	ction		
Bill of Materials							
				Format Pa	Format Page		
				Paging	0		
				Export Prin	itout		
				Print Project Report			
				Save			
				Cancel	1		

Wybierz dział Metody wzmocnień oraz jeden lub kilka poziomów. Odpowiednie wyniki kontroli projektu oraz obliczona ilość wkrętów przypadających na poziom zostanie zarejestrowana.



3. FRP – LAMINATY SŁUPÓW - ŚCIAN

Slalowe laminaty lub polimery wzmocnione włóknem (FRPs) to metoda zbrojenia majaca na celu zwiększenie wytrzymałości na zginanie i zastosowanie zbrojenia ograniczającego. Laminaty są używane głównie jak dodatkowe zbrojenia na rozciąganie. Zwiększają wytrzymałość na zginanie w strefie rozciąganej.

Wytrzymałość na zginanie zbrojonego przekroju może być zwiększona poprzez zastosowanie stalowych laminatów lub FRP. Tę metodę stosuje się głównie dla belek i płyt, rzadziej dla słupów z racji niewykorzystywania jej w strefie ściskanej. Jedynym wyjątkiem zastosowania metody w strefie ściskanej jest przypadek użycia zbrojenia ograniczającego, aby zwiększyć nośność na wyboczenie lokalne.





Sika który otwiera okna do biblioteki materiałów Sika poprzez kliknięcie w przycisk dialogowe związane ze zbrojeniem słupów. Sika Kliknij w polecenie Sika a następnie wybierz odpowiedni materiał dla każdej z metod odbudowy. Aby automatycznie pobrać plik PDF z opisem właściwości materiałów i informacjami odnośnie ich zastosowania, kliknij w przycisk 3. Wybierz performance Level oraz poziom dostępności (Accessibility level). Performance Level Accessibility (Table S 4.3) A-DL ⊻ Normal (Usual) v 4. W polu Miejsce, wybierz: Placement Default Length (cm) 0 0 Thickness Side 0 Anchorage (cm) 0 Width (cm) 0 Strips' Data Number of Layers **Domyślnie**: Polecenie używane jest, aby Placement program automatycznie uzupełnił Default 300 szerokość laminatu wartością równą Length (cm) 0 Thickness jego długości. Szerokość laminatu jest 1 40 0 Side Width (cm) Anchorage (cm) domyślnie ustawiona jako równa długości dla określonego boku słupa. Następnie należy ustawić wartość grubości i długości laminatu używając jednego ze sposobów: a. Dla każdej z boków: Wybierz przycisk Bok i wskaż przy użyciu myszy odpowiedni bok słupa. b. Dla całego przekroju: Wybierz przycisk Przekrój. Polecenie Domyślne ustawia dane dla każdej ze stron słupa. Jeśli chcesz zastosować laminat o tej samej grubości na każdej ze stron, najpierw określ grubość i długość zakotwienia. Następnie kliknij w przycisk Przekrój. Jeśli chcesz zmienić wartość grubości dla laminatu dla całego przekroju, ustaw nową wartość a następnie kliknij w przycisk Domyślne, bez ponownego klikania w Przekrój. Grubość istniejących laminatów zostanie zmieniona. **Dane dla boku:** Polecenie używane jest, aby wyświetlić ilość boków zaznaczonych przy użyciu myszy oraz informacje dotyczące metody zbrojenia dla określonej strony. Warstwy: W tym polu określ ilość warstw.



Strips' Data			
Seguential Placement			
Width (cm)	0		
Spacing (cm)	0		

Laminaty mogą być rozłożone równomiernie (ciągle) lub w pasmach (z przerwami).

Aktywuj Formowanie ciągłe w polu Dane pasm i określ szerokość laminatu. Dla formowania nieciągłego, deaktywują pole wyboru i określ rozstaw pomiędzy pasmami.

Aktywuj pole wyboru Nie uwzględniaj dla zginania No bending participation aby laminaty nie były uwzględniane w sprawdzaniu wytrzymałości przekroju na zginanie.



Po wybraniu polecenie Kontrola projektu, program przeprowadzi obliczenia i przedstawi w raporcie minimalną grubość t_1 i t_2 dla każdej ze stron. Wyniki zależą od wybranego przekroju laminatu i typu materiału. Następnie wartości t_1 i t_2 zostaną obliczone jeszcze, z uwzględnieniem wartości minimalnych oraz ponownie zostanie przeprowadzona kontrola projektu. Ponieważ obliczenia grubości t_1 i t_2 są przeprowadzone metodą iteracyjną, kliknij w Automatic Thickness przycisk Automatyczne obliczenie grubości.

Calculation

Program obliczy ostateczną minimalną grubość t₂, widoczną w dolnej części okna dialogowego. Następnie należy wprowadzić tę wartość do odpowiedniego pola i przeprowadzić ostateczną kontrolę projektu.

Aby uzyskać odpowiedni laminat lub FRP należy zwiększać grubość lub ilość warstw.

W wynikach sprawdzenia projektu przedstawiono najpierw sprawdzenie wytrzymałości przekroju na zginanie a następnie na ścinanie w kierunku X lub Z zgodnie z Code of Structural Interventions.





Dla każdej ze stron przedstawiono wyniki oraz wartość parametru ΔM , który określa różnicę pomiędzy momentem zginającym a wytrzymałością na zginanie początkowego przekroju. Jeśli parametr ΔM jest dodatni (początkowy przekrój powinien być zbrojony) to wartości grubości t₁ i t₂ są obliczane jak opisano powyżej. Wartość t jest określona przez użytkownika.

```
\label{eq:dM} \begin{array}{l} \Delta M \!=\! 45.86 \\ \sigma j d1 = 293995.859 \\ \sigma j d2 = 447795.526 \\ min T(mm): t \!=\! 0.400 \ t1 \!=\! 0.693 \ t2 \!=\! 0.455 \end{array}
```

W poprzednim przykładzie grubość t jest mniejsza niż wymagana t₁ lub t₂, dlatego grubość t musi być równa 0.7. Aby zachować grubość t=0.4, należy zastosować 2 warstwy. Wyniki zostały zaprezentowane poniżej:

```
\begin{array}{l} \Delta M{=}45.86\\ \sigma jd1 = 293995.859\\ \sigma jd2 = 316639.253\\ min\ T(mm):\ t{=}0.400\ t1{=}0.347\ t2{=}0.322 \end{array}
```

Jeśli użyjesz dwóch warstw, minimalna wymagana grubość będzie równa t=0.35.

Jeśli $\Delta M=0$, zbrojenie nie jest wymagane, więc t₁=t₂=0.

Na koniec zaprezentowano sprawdzenie nośności na ścinanie zgodnie z EC8.

Printout

Wybierz polecenie Wydruk, aby dodać wyniki do odpowiedniego rozdziału raportu projektu.



4. OCHRONA SŁUPÓW - ŚCIAN

Dział Ochrona zawiera narzędzia do zastosowania metod ochrony słupów.

	C	olumn Editor – 🗆 🗙
Rehabilitation		- 勢 🗨 🔍 🕀 🥎 💥 肆 時 🕸 🐝 💴
💯 Jacketing	Rehabilitation	418
FRP	Corrosion Protection	Ū.
M Protection	materials used on the surrace that act as corrosion inhibitors for the steel reinforcement of the reinforced concrete structures and applied by impregnation.	
	Concrete Repair Repairing mortars for the structural rehabilitation of	
	concrete members.	
	Cementitious binding materials for the structural rehabilitation of the concrete cracking, welded and / or	
	inhilled. Sika	
	Printout	- 60 4 0
< >>	Add Delete	
Recalculation	Protection Fire Protection Layers	
	Fire resistant mortars applied by using epoxy resins.	
Y = 300.00	Concrete layers or coating Repairing mortars of one or more components for final	
+ // -	protective coating.	
Paste	Plastic-elastic paint protection for concrete and coatings	1¢1
ОК		Θ
Cancel	Sika	
staną uwz lecenie U W prog wzbogo	ględnione w ostatecznym raj suń. gramie SCADA Pro technolog acone są o materiały i technol	porcie. Aby wykluczyć metody z raportu kliknij w gie i materiały uwzględnione w metodach odbudow logie firmy Sika A.E. Użytkownik ma bezpośredni dosta
da hihli	otaki matariałów Sika poprza	sika który otwiera okr
dialogo	we zwiazane ze zhrojenjem s	z niningele w przycisk w przycisk w przycisk
ululogo		Tupow.
	Silva	
knij w pol	ecenie Sika Sika , a n	astępnie wybierz odpowiedni materiał dla każdej z
etod odbu	dowy. Aby automatycznie po	obrać plik PDF z opisem właściwości materiałów i
ormada	o docénie ich zastacowazia	kliknii w przyciek
ormacjam	ni odnośnie ich zastosowania,	, kliknij w przycisk 📫 .
ormacjam	ni odnośnie ich zastosowania,	, kliknij w przycisk 🧾 .
ormacjam	ni odnośnie ich zastosowania,	, kliknij w przycisk 🧾 .
ormacjam	ni odnośnie ich zastosowania,	, kliknij w przycisk 🧾 .
ōormacjam	ni odnośnie ich zastosowania,	, kliknij w przycisk 🧾 .
ormacjam	ni odnośnie ich zastosowania,	, kliknij w przycisk 🧾 .



WAŻNE:

Zbrojone części słupów i ścian odznaczono na ekranie:

- 1. W planie: Węzeł zaznaczony jest na żółto
- 2. W widoku 3D: Element jest w kolorze żółtym



Również, w zależności od typu metody umocnień, jako oznaczenie pojawia się litera w zależności od metody:

- Płaszcz betonowy: "J"
- Laminat : "L"
- FRP: "F"
- Warunkiem pojawienia się etykiety jest uprzednie wybranie przycisku "Raport" w oknie dialogowym dla metody wzmocnienia słupa.





